

# Biocīda raksturojuma kopsavilkums

**Produkta nosaukums:** Product

**Produkta veids(-i):** 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

**Atļaujas numurs:** EU-0021020-0000

**Biocīdu reģistra vienuma  
atsauces numurs (R4BP 3):** EU-0021020-0004

## Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	2
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	2
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	2
2.2. Preparatīvais veids	3
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	3
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	4
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	5
5.1. Lietošanas instrukcija	5
5.2. riska samazināšanas pasākumi	6
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	6
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	6
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	7
6. Cita informācija	7

## Administratīvā informācija

### 1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

DEPTACID WCM

### 1.2. Atļaujas turētājs

**Atļaujas turētāja nosaukums  
un adrese**

Nosaukums	HYPRED SAS
Adrese	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Francija

**Atļaujas numurs**

EU-0021020-0000 1-4
---------------------

**Biocīdu reģistra vienuma  
atsauces numurs (R4BP 3)**

EU-0021020-0004
-----------------

**Atļaujas piešķiršanas datums**

18/05/2020
------------

**Atļaujas derīguma  
termiņš**

30/04/2030
------------

### 1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

<b>Ražotāja nosaukums</b>	HYPRED SAS
<b>Ražotāja adrese</b>	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Francija
<b>Ražotnes atrašanās vieta</b>	HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Francija
	HYPRED POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4 64320 buk Polija
	HYPRED IBERICA S.L Pol. Ind. Arazuri-Orcoyen C/C nº 32 31160 Orcoyen – NAVARRA Spānija
	HYPRED GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Vācija
	HYPRED Italia s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Itālija
	AG France S.A.S - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Francija
	Anti-Germ Austria GmbH - "Pfungauer Straße 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Austrija
	Anti-Germ Deutschland GmbH - Oberbrühlstraße 16-18 87700 Memmingen Vācija

#### 1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

<b>Aktīvā viela</b>	1336 - Oktānskābe
<b>Ražotāja nosaukums</b>	Emery Oleochemicals (M)
<b>Ražotāja adrese</b>	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malaizija
<b>Ražotnes atrašanās vieta</b>	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malaizija

## 2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

### 2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	3
Metānsulfoskābe			75-75-2	200-898-6	21
L-(+)-pienskābe			79-33-4	201-196-2	0
N,N-dimetil-1-dekānamīns, N-oksīds			2605-79-0	220-020-5	3
Etoksilētais spirts	Etoksilētais spirts		31726-34-8	500-077-5	5

## 2.2. Preparatīvais veids

SL - Šķīstošs koncentrāts

## 3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

### Bīstamības apzīmējums

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.  
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.  
Var izraisīt elpceļu kairinājumu.  
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

### Drošības prasību apzīmējumi

Izmantot aizsargcimdus.  
Izmantot aizsargdrēbes.  
Izmantot acu aizsargus.  
Izmantot sejas aizsargus.  
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.  
SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni.  
IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.  
Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.  
Atbrīvojies no satura saskaņā ar pašvaldības/reģionālo/valsts/starptautisko normatīvo aktu prasībām  
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

## 4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

### 4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Use # 4.1 – Separatoru membrānu tīrīšana ar cirkulācijas sistēmu

<b>Produkta veids(-i)</b>	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
<b>Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts</b>	-
<b>Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)</b>	Zinātniskais nosaukums: Nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Bacteria Attīstības stadija: Nav datu  Zinātniskais nosaukums: Nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Yeasts Attīstības stadija: Nav datu
<b>Lietošanas joma (-s)</b>	lekštelpas  Produkts ir dezinfekcijas līdzeklis vai tīrīšanas-dezinfekcijas līdzeklis, ko izmanto, lai tīrītu membrānas, ko izmanto nanofiltrācijas vai apgrieztās osmozes procesā.
<b>Lietošanas metode(-es)</b>	Slēgtā tipa sistēma: Cirkulācija - Cirkulācija
<b>Lietošanas deva(-as) un biežums</b>	-- Ja tīrīšana tiek veikta pirms dezinfekcijas, izmantojiet 0,75 % produkta šķīduma Ja pirms dezinfekcijas netiek veikta tīrīšana, izmantojiet 1 % produkta šķīduma - Veiciet 1 – 3 tīrīšanas ciklus dienā un 104 – 312 dienas gadā
<b>Lietotāju kategorija(-as)</b>	Profesionāls
<b>Iepakojuma izmēri un materiāls</b>	Caurspīdīga plastmasas (HDPE) kanna šķidrumiem 5L Caurspīdīga plastmasas (HDPE) kanna šķidrumiem 10L Caurspīdīga plastmasas (HDPE) kanna šķidrumiem 22L Caurspīdīga plastmasas (HDPE) tvertne šķidrumiem 60L Caurspīdīga plastmasas (HDPE) tvertne šķidrumiem 120L Caurspīdīga plastmasas (HDPE) tvertne šķidrumiem 220L Caurspīdīga plastmasas (HDPE) konteiners šķidrumiem 640L Caurspīdīga plastmasas (HDPE) konteiners šķidrumiem 1000L

#### 4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

skat. vispārīgos lietošanas norādījumus

**4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:**

skat. vispārīgos lietošanas norādījumus

**4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

skat. vispārīgos lietošanas norādījumus

**4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

skat. vispārīgos lietošanas norādījumus

**4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

skat. vispārīgos lietošanas norādījumus

**5. Vispārējie norādījumi par lietošanu**

**5.1. Lietošanas instrukcija**

Pirms dezinficēšanas membrānas noskalojiet ar dzeramo ūdeni, vai notīriet un noskalojiet ar dzeramo ūdeni.

Piemērot produktu, izmantojot cirkulācijas metodi

Produkta koncentrācija pēc noskalošanas ar ūdeni: 1 %

Produkta koncentrācija, ja ir veikta iepriekšēja tīrīšana: 0,75 %

Saskares laiks:

- 5 minūtes baktericīdai iedarbībai

- 15 minūtes pretraugu iedarbībai

Temperatūru diapazons: 40 – 85 °C

Pēdējo skalošanu veiciet ar dzeramo ūdeni.

## 5.2. riska samazināšanas pasākumi

Produkta apstrādes laikā lietojiet pret ķīmiskām vielām noturīgus aizsargcimdus, kombinezonu un acu aizsargaprīkojumu (aizsargmateriālu produkta informācijā precizē atļaujas turētājs). Produkta lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu telpas ventilāciju.

## 5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Nekavējoties novelciet produkta notraipīto apģērbu un apavus. Pirms atkārtotas vilkšanas drēbes izmazgājiet un apavus notīriet.

**PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI**

- **IEELPOJOT:** Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.
- **SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):** Nekavējoties novilkiet visu notraipīto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni (vai iet dušā). Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.
- **NOKĻŪSTOT ACĪS:** Nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes, skalošanas laikā turot acis plati atvērtas. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.
- **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Izskalot muti. NEIZRAISIET vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

Skat. profesionālam lietotājam paredzētās Drošības datu lapas. Tajās ir norādīts tālruņa numurs zvanišanai ārkārtas situācijā. Lūdzot medicīnisko palīdzību, turiet produkta iepakojumu vai marķējumu pa rokai, un sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Nekādā gadījumā šķidrumus/cietvielas neievadiet perorāli nereaģējošai vai bezsamaņā esošai personai; novietojiet cietušo stabilā pozā uz kreisajiem sāniem — ar noliektu galvu un saliektiem ceļiem.

**NEATSTĀJIET CIETUŠO BEZ UZRAUDZĪBAS!**

## 5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Neizlejiet produktu kanalizācijā vai apkārtējā vidē.  
Atbrīvojieties no produkta un tā iepakojuma saskaņā ar noteikumiem reģionālā vai vietējā līmenī.



## 5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Glabāšanas laiks: 2 gadi augsta blīvuma polietilēnā (HDPE)

Uzglabāšanas noteikumi: uzglabājiet tikai oriģinālajā iepakojumā. Uzglabājiet slēgtā iepakojumā. Uzglabāt temperatūrā līdz 40°C.

## 6. Cita informācija

Prasība par tīrīšanu nav izvērtēta, jo tā neatbilst BPR tvērumam.