

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums: SOPURCLEAN OP-N

Produkta veids(-i): 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Atļaujas numurs: EU-0021157-0000

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** EU-0021157-0007

Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	2
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	2
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	2
2.2. Preparatīvais veids	3
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	3
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	4
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	6
5.1. Lietošanas instrukcija	6
5.2. riska samazināšanas pasākumi	6
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	6
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	7
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	7
6. Cita informācija	7

Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

SOPURCLEAN OP-N

1.2. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese

Nosaukums	SOPURA
Adrese	rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Beļģija
Atļaujas numurs	EU-0021157-0000 1-3

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3)**

EU-0021157-0007

Atļaujas piešķiršanas datums

18/05/2020

**Atļaujas derīguma
termiņš**

30/04/2030

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

SOPURA QUIMICA

Ražotāja adrese

Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 9 25300 TARREGA Spānija

Ražotnes atrašanās vieta

Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 9 25300 TARREGA Spānija

Ražotāja nosaukums	SOPURA
Ražotāja adrese	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	PIB de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Beļģija
	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Beļģija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	1336 - Oktānskābe
Ražotāja nosaukums	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Ražotāja adrese	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malaizija
Ražotnes atrašanās vieta	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malaizija

Aktīvā viela	1287 - Dekānskābe
Ražotāja nosaukums	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Ražotāja adrese	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malaizija
Ražotnes atrašanās vieta	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malaizija

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	1,8

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	1,2
Sērskābe			7664-93-9	231-639-5	0
Propionskābe			79-09-4	201-176-3	0
Fosforskābe			7664-38-2	231-633-2	0
Slāpekļskābe			7697-37-2	231-714-2	18
Metānsulfoskābe			75-75-2	200-898-6	0
Glikolskābe			79-14-1	201-180-5	0
Pienskābe			79-33-4	201-196-2	0
Citronskābe			77-92-9	201-069-1	0

2.2. Preparatīvais veids

SL - Šķīstošs koncentrāts

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Kaitīgs ieelpojot.

Drošības prasību apzīmējumi

Neieelpot tvaikus.
Izmantot aizsargdrēbes.
Izmantot acu aizsargus.
Izmantot aizsargcimdus.
Izmantot sejas aizsargus.
SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):Novilkot nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.Noskalot ādu ar ūdeni.
IEKĻŪSTOT ACĪS:Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Nekavējoties sazinieties ar ārstu.
Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.
Turēt tikai oriģināliepakojumā.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni stingri noslēgt.

Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.

Atbrīvojies no satura saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts vai starptautiskajiem noteikumiem.

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Tīrīšana uz vietas (CIP) ar cirkulāciju

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Bacteria Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērija Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Yeasts Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Pārtikas un dzīvnieku barības zonās
Lietošanas metode(-es)	Slēgta sistēma - Cauruļu, tvertņu un citu slēgtas sistēmas detaļu dezinfekcijai. - Biocīds, kas (pus)automātiski tiek dozēts CIP tvertnē (pēc tilpuma vai vadītspējas mērījumiem) - Cirkulācija slēgtā CIP sistēmā
Lietošanas deva(-as) un biežums	- - Iedarbībai uz baktērijām un raugiem: Atšķaidījuma attiecība: 1,5 % tilpuma koncentrācija. <i>Pediococcus damnosus</i> izraisītu uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkts 2 % koncentrācijā. Saskaņas laiks: vismaz 15 minūtes pie +4 °C un vairāk — līdz +20–25 °C. - -
Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks Apmācīts profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

- Transportkanna (PE-HD), kas satur: 10–12,5 kg*.
 - Transportkanna (PE-HD), kas satur: 20–25 kg*.
 - Mucas (PE-HD), kas satur 200–250 kg*.
 - Konteineri (PE-HD), kas satur 600–750 kg*.

 - IBC (PE-HD), kas satur 1100–1250 kg*
- *Atkarībā no biocīdā produkta īpatsvara.
- Beztaras kravu piegāde.

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Gadījumā, ja dezinfekcijas šķīdums tiek atkārtoti lietots CIP procedūrās, pirms atkārtotas lietošanas jāizmēra aktīvās vielas koncentrācija un jāatjauno tās paredzētais līmenis.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Sajaukšanas, ielādes un lietošanas fāžu laikā:

- Pārvietošana slēgtās sistēmās un rūpnieciskie riska pārvaldības pasākumi, izslēdzot iedarbības uz ādu un acīm risku. Konteineri, kas satur produktu, ir pievienoti CIP, lietojot uzstādītos cauruļvadus; izmantota sausā savienojuma uzmava.

Sajaukšanas un ielādes fāžu laikā:

- Lietot elpceļu aizsargmasku.

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

Iedarbībai uz baktērijām un raugiem

- Skalošana un tīrīšana pirms dezinfekcijas:

Nav obligāta (pat tad, ja vienmēr tiek ieteikta iepriekšēja skalošana un lietotāji parasti to veic).

Dezinfekcijas procedūrām lopkautuvēs ir obligāta tīrīšana ar aukstu, sārmainu šķīdumu pirms dezinfekcijas.

- Dezinfekcijas cikls:

- Koncentrēta produkta atšķaidīšana ūdensvada ūdenī pirms izmantošanas: 1,5 %

Pediococcus damnosus izraisītu uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkts 2 % koncentrācijā.

- Saskaņas laiks: vismaz 15 minūtes pie +4 °C (un vairāk — līdz +20–25 °C).

- Beigu skalošana ar dzeramo ūdeni.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Lietot labi vēdināmās vietās.

Sajaukšanas, ielādes un lietošanas fāžu laikā:

Lietot aizsargkombinzonu. Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls). Strādājot ar produktu, lietot aizsargbrilles. Lietot sejas aizsargus.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Ziņas par iespējamu tiešu vai netiešu negatīvu ietekmi:

- Smagi ķīmiskie apdegumi un/vai kodīga iedarbība uz acīm, gļotādām, elpceļiem un gremošanas traktu ar perforācijas un intensīvu sāpju risku. Vizuāli redzamu mutes dobuma apdegumu neesamība neizslēdz barības vada un kuņģa apdegumus.
- Ielpošana un/vai norīšana var izraisīt ķīmisko pneimoniju un metabolisko acidozi.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

- Attāliniet personu no iedarbības avota un novelciet visus piesārņotā / apšakstītā apģērba gabalus.
- Ielpošanas gadījumā: izvest svaigā gaisā. Laujiet cietušajai personai atpūsties. Nav gaidāms, ka būs nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.
- Saskaņā ar acīm: nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. VIENMĒR pārbaudiet, vai netiek lietotas kontaktlēcas, un izņemiet tās. Nekavējoties 15 minūtes skalot ar lielu daudzumu ūdens un turēt acu plakstiņus atvērtus. (Turēt izstieptas rokas attālumā ūdens pudeli.)
- Saskaņā ar ādu: vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Nomazgāt skarto zonu ar lielu ūdens daudzumu. NEBERZT.
- Saskaņā ar muti vai norījot: NEIZRAISĪT vemšanu, ja persona ir pie samaņas, spēj norīt siekalas bez klepošanas un norīšana notika mazāk kā vienu stundu atpakaļ, turpiniet ar mutes mazgāšanu, izmantojot lielu ūdens daudzumu. Aizvest uz slimnīcu.
- Personas ar veselības traucējumiem vai bezsamaņā esošas personas NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nedrīkst perorāli lietot šķīdumus / cietas vielas; novietot personu guļus stāvoklī uz kreisajiem sāniem ar nolaistu galvu un saliektiem ceļiem.
- Saglabāt personas mieru un miera stāvokli, saglabāt ķermeņa temperatūru un kontrolēt elpošanu. Ja nepieciešams, pārbaudīt pulsu un uzsākt mākslīgo elpināšanu.
- Ja simptomi saglabājas vai pasliktinās, personu nogādāt veselības aprūpes centrā, kad vien iespējams, ņemt līdzi iepakojumu vai etiķeti.
- NEKAD NEATSTĀT CIETUŠO PERSONU BEZ UZRAUDZĪBAS!

Ieteikumi medicīniskajam un veselības aprūpes personālam:

- Norīšanas gadījumā apsvērt endoskopijas procedūras veikšanu.
- Ipekakuānas sīrupa, neitralizēšanas līdzekļa un aktīvās ogles lietošana nav ieteicama.
- Simptomātiska un atbalstoša ārstēšana.
- MEKLĒJOT MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU, TURĒT PIE ROKAS IEPAKOJUMU VAI ETIĶETI UN ZVANĪT SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRAM

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

- Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā un vispārējā ūdensapgādes sistēmā.
- Pēc iespējas ātrāk savākt izlijušo produktu, izmantojot absorbējošu materiālu (piem., augsni, smiltis). Izmantot piemērotus atkritumu konteinerus.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā, kas cieši noslēgts, vēsā un labi vēdināmā vietā
Sargāt no tiešas saules gaismas, siltuma un aizdegšanās avotiem.
Produkts jāuzglabā temperatūrā līdz +30 °C.
Neizlietoto produktu nedrīkst izliet uz zemes, ūdensceļos, caurulēs (izlietne, tualete...) vai kanalizācijā
Atbrīvojoties no neizlietotā produkta, tā iepakojuma un visiem pārējiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Uzglabāšanas apstākļi:

- Uzglabāt tīrā vietā, lai varētu veikt noplūduša un izlijuša produkta reģenerāciju.
- Sargāt no sasaldēšanas. Nodrošināt vietējo vilkmes ventilāciju vai vispārējo telpas ventilāciju, lai mazinātu putekļu un/vai tvaiku koncentrāciju. Ja netiek lietots, turēt iepakojumu noslēgtu.
- Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām.
Iepakojuma materiāls: Lietot apstiprinātus materiālus, kas piemēroti kodīgiem šķīdumiem.

Derīguma termiņš : 12 mēneši oriģinālajā iepakojumā.

6. Cita informācija

-