

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Product

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Številka dovoljenja: SI-0031426-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0031426-0002

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	5
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	5
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	6
6. Druge informacije	6

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Plastenka z navojem InSpec IPA
Sprej InSpec IPA
Robčki InSpec IPA

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Enviresearch PT
	Naslov	Rua Fernando Pessoa 319 2 C Carcevelso Portugalska
Številka dovoljenja	SI-0031426-0000 1-2	

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

SI-0031426-0002

Datum dovoljenja

10/08/2023

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

05/02/2030

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Redditch Medical
Naslov proizvajalca	Discovery 2, William Armstrong Way, NET Park, Sedgfield, County Durham TS21 3FD Sedgfield Združeno kraljestvo
Lokacije proizvodnje	Discovery 2, William Armstrong Way, NET Park, Sedgfield, County Durham TS21 3FD Sedgfield Združeno kraljestvo

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1355 - Propan-2-ol
Ime proizvajalca	Brenntag UK Ltd
Naslov proizvajalca	Cinnabar Court, 5100 Daresbury Park WA4 4BB Warrington Združeno kraljestvo
Lokacije proizvodnje	Brenntag UK Ltd, Cinnabar Court, 5100 Daresbury Park WA4 4BB Warrington Združeno kraljestvo

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol		Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	70
Water	Water	Neaktivna snov	7732-18-5	231-791-2	30

2.2. Vrsta formulacije

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omtico.
Previdnostni stavki	Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. – Kajenje prepovedano. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Robčki

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	<p>Uporabite priporočeni postopek brisanja čistih prostorov. Poskrbite za popolno pokritost površin. Po uporabi ponovno zaprite. Glejte tehnično dokumentacijo. Samo za profesionalno uporabo</p> <p>Robčki naj bodo prepognjeni tako, da lahko uporabite celotno površino robčka. Običajno robčke prepognemo na četrtine in jih po vsakem brisanju površine ponovno zložimo, da zadržimo in odstranimo kontaminacijo. Na ta način je osem različnih površin robčka izpostavljenih in jih je mogoče uporabiti za brisanje. Brisanje je treba izvajati v prekrivajočih se linearnih potezah od čistega do umazanega ali od suhega do mokrega. Ko je vseh osem površin uporabljenih, je treba robček (in z njim zajeto kontaminacijo) zavreči v ustrezno posodo.</p>
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	<p>Znanstveno ime: Gram negative bacteria Splošno ime: Bacteria, aerobic Gram-negative Razvojni stadij: Ni podatkov</p> <p>Znanstveno ime: Gram positive bacteria Splošno ime: Bacteria, aerobic Gram-positive Razvojni stadij: Ni podatkov</p> <p>Znanstveno ime: Fungi (yeast) Splošno ime: Fungi/yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov</p>
Področje uporabe	<p>Notranjost, znotraj</p> <p>Za uporabo na tleh čistih prostorov, stenah, stropih, površinah opreme in rokav v rokavicah. Zasnovan za uporabo v čistih prostorih za biofarmaceutiko, medicinske pripomočke in laboratorije</p>
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Ročni nanos Podroben opis:</p> <p>Uporabite priporočeni postopek brisanja čistih prostorov. Poskrbite za popolno pokritost površin. Po uporabi ponovno zaprite. Glejte tehnično dokumentacijo. Samo za profesionalno uporabo</p> <p>Robčki naj bodo prepognjeni tako, da lahko uporabite celotno površino robčka. Običajno robčke prepognemo na četrtine in jih po vsakem brisanju površine ponovno zložimo, da zadržimo in odstranimo kontaminacijo. Na ta način je osem različnih površin robčka izpostavljenih in jih je mogoče uporabiti za brisanje. Brisanje je treba izvajati v prekrivajočih se linearnih potezah od čistega do umazanega ali od suhega do mokrega. Ko je vseh osem površin uporabljenih, je treba robček (in z njim zajeto kontaminacijo) zavreči v ustrezno posodo.</p>

Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Kot je potrebno Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Dnevno čiščenje klopi in površin opreme do največ 16-krat na dan, odvisno od uporabe (največ dvakrat na uro v osemurni izmeni).</p>
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	<p>Plastenka: HDPE , 5 L Teža: 245 g Dimenzije: 242 x 190 x 160 mm Tipa pokrovčka: C51 Tesnilo: EPE</p>

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Poskrbite za popolno navlažitev površin, pustite primeren čas mokrega stika.

Robčki naj bodo prepognjeni tako, da lahko uporabite celotno površino robčka. Običajno robčke prepognemo na četrtine in jih po vsakem brisanju površine ponovno zložimo, da zadržimo in odstranimo kontaminacijo. Na ta način je osem različnih površin robčka izpostavljenih in jih je mogoče uporabiti za brisanje. Brisanje je treba izvajati v prekrivajočih se linearnih potezah od čistega do umazanega ali od suhega do mokrega.2 Ko je vseh osem površin uporabljenih, je treba robček (in z njim zajeto kontaminacijo) zavreči v ustrezno posodo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Ta raztopina je pripravljena za uporabo, ne redčite. Za uporabo na tleh čistih prostorov, stenah, stropih, površini opreme in rokah v rokavicah. Zasnovan za uporabo v čistih prostorih za biofarmaceutiko, medicinske pripomočke in laboratorije.

Robčki naj bodo prepognjeni tako, da lahko uporabite celotno površino robčka. Običajno robčke prepognemo na četrte in jih po vsakem brisanju površine ponovno zložimo, da zadržimo in odstranimo kontaminacijo. Na ta način je osem različnih površin robčka izpostavljenih in jih je mogoče uporabiti za brisanje. Brisanje je treba izvajati v prekrivajočih se linearnih potezah od čistega do umazanega ali od suhega do mokrega. 2 Ko je vseh osem površin uporabljenih, je treba robček (in z njim zajeto kontaminacijo) zavreči v ustrezno posodo.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne dovoliti, da pride v drenažni sistem, površinsko ali podtalnico. Razredčite z veliko vode.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Ni znanih podatkov o neposrednih ali posrednih škodljivih učinkih

Navodila za prvo pomoč:

Vdihavanje - V primeru slabega počutja pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE, zdravnika ali zdravnik.

Stik s kožo - Kožo umiti z veliko mlačne, rahlo tekoče vode. Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Če pride do draženja kože: poiščite zdravniško pomoč ali pomoč.

Stik z očmi - Oči takoj nekaj minut previdno izpirajte z mlačno vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih je enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem. Če se draženje pojavi in ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje - Izperite usta. Takoj popijte 1 kozarec vode. Če se slabo počutite, poiščite zdravniško pomoč

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Koncentrirano vsebino ali kontaminirano embalažo mora odstraniti pooblaščen upravljavec ali v skladu z dovoljenjem lokacije. Spuščanje odpadkov v kanalizacijo se odsvetuje.

Odstranite embalažo ob upoštevanju nacionalnih ali lokalnih predpisov.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Shranjujte v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi. Hraniti samo v originalni embalaži. Hraniti v zaprti posodi. Ukrepite proti statični razelektritvi. Hraniti na hladnem. Hraniti posodo na dobro prezračenem mestu

6. Druge informacije

Noben