

FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Mida San 332 VB

Type(s) de produit

TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à
l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Numéro d'autorisation: BE2022-0001-00-00 1-3

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: BE-0028600-0003

1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES	3
1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit	3
1.2. Titulaire de l'autorisation	3
1.3. Fabricant(s) du produit	3
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	4
2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT	5
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit	5
2.2. Type(s) de formulation	5
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE	6
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)	7
4.1. Description de l'utilisation	7
4.2. Description de l'utilisation	8
4.3. Description de l'utilisation	10
4.4. Description de l'utilisation	12
4.5. Description de l'utilisation	14
4.6. Description de l'utilisation	15
4.7. Description de l'utilisation	17
5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION	20
5.1. Consignes d'utilisation	20
5.2. Mesures de gestion des risques	20
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	20
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	20
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	20
6. AUTRES INFORMATIONS	21

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Mida San 332 VB
---------------------------------	-----------------

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Christeyns NV
	Adresse	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgique
Numéro de l'autorisation	BE2022-0001-00-00 1-3	
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>	BE-0028600-0003	
Date de l'autorisation	27/05/2022	
Date d'expiration de l'autorisation	31/01/2032	

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Christeyns N.V.
Adresse du fabricant	Afrikalaan 9000 Gent Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Afrikalaan 9000 Gent Belgique

Nom du fabricant	Christeyns s.r.o.
Adresse du fabricant	Vitovska 453/7 742 35 Odry Tchèque
Emplacement des sites de fabrication	Christeyns s.r.o. 742 35 Odry Tchèque

Nom du fabricant	Christeyns Food Hygiene sas
Adresse du fabricant	ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin France
Emplacement des sites de fabrication	ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin France

Nom du fabricant	Betelgeux sl
Adresse du fabricant	Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Espagne
Emplacement des sites de fabrication	Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Espagne

Nom du fabricant	Christeyns France sa
Adresse du fabricant	31 Rue de la Maladrie 44120 Vertou France
Emplacement des sites de fabrication	31 Rue de la Maladrie 44120 Vertou France

Nom du fabricant	Christeyns Manufacturing Italy srl.
Adresse du fabricant	Via Aldo Moro 30 20042 Pessano con Bornago Italie
Emplacement des sites de fabrication	Via Aldo Moro 30 20042 Pessano con Bornago Italie

Nom du fabricant	Christeyns UK Ltd.
Adresse du fabricant	Rutland Street BD4 7EA Bradford Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Emplacement des sites de fabrication	Rutland Street BD4 7EA Bradford Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Nom du fabricant	Christeyns Food Hygiene Ltd.
Adresse du fabricant	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Emplacement des sites de fabrication	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Acide L-(+)-lactique
Nom du fabricant	Purac Biochem BV
Adresse du fabricant	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Pays-Bas

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	80

2.2. Type(s) de formulation

SL Concentré soluble

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.</p> <p>H318: Provoque des lésions oculaires graves.</p> <p>EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires.</p>
Conseils de prudence	<p>P280: Porter des gants de protection.</p> <p>P280: Porter un équipement de protection du visage.</p> <p>P280: Porter un équipement de protection des yeux.</p> <p>P280: Porter des vêtements de protection.</p> <p>P260: Ne pas respirer les poussières.</p> <p>P260: Ne pas respirer les fumées.</p> <p>P260: Ne pas respirer les gaz.</p> <p>P260: Ne pas respirer les vapeurs.</p> <p>P260: Ne pas respirer les brouillards.</p> <p>P260: Ne pas respirer les aérosols.</p> <p>P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un médecin.</p> <p>P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.</p> <p>P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.</p> <p>P501: Éliminer le contenu dans un conteneur approprié.</p> <p>P501: Éliminer le récipient dans un conteneur approprié.</p>

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1. Use 4.1 – PT2 open surface disinfection, trigger spraying

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Sans objet
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Bactéries Nom commun: autre: Bactéries Stade de développement: adultes Nom scientifique: autre: levures Nom commun: autre: Levures Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Zones de petite et grande taille – surfaces de petite taille Intérieur – Dans les zones non médicales, l'industrie non alimentaire (par ex. les produits pharmaceutiques, les cosmétiques), les entrepôts, les institutions, les lieux de travail, les bâtiments, ... : Désinfection des surfaces dures/non poreuses par pulvérisation par pulvérisateur à gâchette avec nettoyage préalable.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: La solution diluée est préparée manuellement et transférée dans un pulvérisateur à gâchette.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 20 ml / m ² Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: Actif contre les bactéries et les levures Dilution : 10 % Temps de contact de 15 minutes À température ambiante Dose d'application : 20 ml/m ² Fréquence : plusieurs fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidons de 5, 20 l (PEHD) Cuves de 220 l (PEHD) GRV de 1000 litres doté d'un bouchon vissé (haut) et d'un robinet (bas)

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Toutes les surfaces à désinfecter doivent être nettoyées avant la procédure de désinfection. L'utilisateur doit ensuite nettoyer soigneusement, rincer et évacuer les liquides de nettoyage des surfaces à désinfecter.

Diluer le produit avec de l'eau propre avant utilisation.

Dilution méta-RCP 4 – Utilisation 4.1/4.2 : 10 % contre les levures et les bactéries, temps de contact de 15 min

Procédures de désinfection par versement/pulvérisation/moussage : les surfaces à désinfecter doivent être suffisamment mouillées afin de les conserver mouillées pendant le temps de contact requis pour une désinfection optimale. Ensuite, l'utilisateur devra veiller à mouiller complètement les surfaces avec la solution désinfectante.

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter un équipement de protection respiratoire approprié : demi-masque/masque complet FFP2 doté d'une cartouche filtrante

Les tiers présents ne sont pas autorisés dans la salle pendant l'application, sauf s'ils portent des gants de protection, des lunettes, des vêtements et un équipement de protection respiratoire.

Éviter le contact avec les yeux

Éviter toute exposition inutile.

Porter des gants PVC résistant aux produits chimiques (EN374 ou équivalent).

Porter des lunettes contre les produits chimiques ou un masque facial (EN 166).

Porter un vêtement de protection approprié.

Assurer une ventilation adéquate.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Maintenir les personnes non impliquées, les enfants et les animaux à l'écart des surfaces traitées jusqu'au séchage.

4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Conseils généraux : En cas de doutes ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin.

Inhalation : Amener la victime à l'extérieur, dans un lieu calme et si nécessaire consulter un médecin.

Contact cutané : Retirer tous les vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas de malaise ou d'apparition de symptômes d'irritation cutanée, consulter un médecin.

Contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologiste.

Ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminer conformément aux réglementations locales.

4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 40 °C.

Protéger du gel.

Durée de conservation : 2 ans

4.2. Description de l'utilisation

Tableau 2. Utilisation 4.2 – TP4 désinfection des surfaces ouvertes, pulvérisation par pulvérisateur à gâchette

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Sans objet
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Bactéries Nom commun: autre: Bactéries Stade de développement: adultes Nom scientifique: autre: levures Nom commun: autre: Levures Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Zones de petite et grande taille – surfaces de petite taille Intérieur – Dans les cuisines de grande échelle, les restaurants, l'industrie

	alimentaire et des boissons, l'industrie de l'alimentation animale, l'industrie de la viande, les cuisines professionnelles, ... : Désinfection des surfaces dures/non poreuses par pulvérisation par pulvérisateur à gâchette avec nettoyage préalable.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: La solution diluée est préparée manuellement et transférée dans un pulvérisateur à gâchette. Après une pulvérisation par pulvérisateur à gâchette, laisser sécher le produit.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 20 ml / m ² Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: Actif contre les bactéries et les levures Dilution : 10 % Temps de contact de 15 minutes À température ambiante Dose d'application : 20 ml/m ² Fréquence : plusieurs fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidons de 5, 20 l (PEHD) Cuves de 220 l (PEHD) GRV de 1000 litres doté d'un bouchon vissé (haut) et d'un robinet (bas)

4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Toutes les surfaces à désinfecter doivent être nettoyées avant la procédure de désinfection. L'utilisateur doit ensuite nettoyer soigneusement, rincer et évacuer les liquides de nettoyage des surfaces à désinfecter.

Diluer le produit avec de l'eau propre avant utilisation.

Dilution méta-RCP 4 – Utilisation 4.1/4.2 : 10 % contre les levures et les bactéries, temps de contact de 15 min

Procédures de désinfection par versement/pulvérisation/moussage : les surfaces à désinfecter doivent être suffisamment mouillées afin de les conserver mouillées pendant le temps de contact requis pour une désinfection optimale. Ensuite, l'utilisateur devra veiller à mouiller complètement les surfaces avec la solution désinfectante.

4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter un équipement de protection respiratoire approprié : demi-masque/masque complet FFP2 doté d'une cartouche filtrante

Les tiers présents ne sont pas autorisés dans la salle pendant l'application, sauf s'ils portent des gants de protection, des lunettes, des vêtements et un équipement de protection respiratoire.

Éviter le contact avec les yeux

Éviter toute exposition inutile.

Porter des gants PVC résistant aux produits chimiques (EN374 ou équivalent).

Porter des lunettes contre les produits chimiques ou un masque facial (EN 166).

Porter un vêtement de protection approprié.

Assurer une ventilation adéquate.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Maintenir les personnes non impliquées, les enfants et les animaux à l'écart des surfaces traitées jusqu'au séchage.

4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Conseils généraux : En cas de doutes ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin.

Inhalation : Amener la victime à l'extérieur, dans un lieu calme et si nécessaire consulter un médecin.
 Contact cutané : Retirer tous les vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas de malaise ou d'apparition de symptômes d'irritation cutanée, consulter un médecin.
 Contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologiste.
 Ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminer conformément aux réglementations locales.

4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 40 °C.

Protéger du gel.

Durée de conservation : 2 ans

4.3. Description de l'utilisation

Tableau 3. Utilisation 4.3 – TP2 désinfection des surfaces ouvertes, pulvérisation à basse pression

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Sans objet
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Bactéries Nom commun: autre: Bactéries Stade de développement: adultes Nom scientifique: autre: levures Nom commun: autre: Levures Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Intérieur – Dans les zones non médicales, l'industrie non alimentaire (par ex. les produits pharmaceutiques, les cosmétiques), les entrepôts, les institutions, les lieux de travail, les bâtiments, ... : Désinfection des surfaces dures/non poreuses par pulvérisation à basse pression ou moussage avec nettoyage préalable.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: La désinfection par pulvérisation à basse pression ou moussage peut avoir lieu par l'intermédiaire de systèmes fixes ou mobiles. 1. Système fixe : 1a central : Le produit est automatiquement mélangé à de l'eau dans une salle de stockage de produits chimiques de l'atelier de production. Un tuyau équipé d'une buse de pulvérisation est branché sur l'autre côté de la paroi, dans l'atelier de production, où se trouvent les surfaces à désinfecter. 1b. décentralisé : Les récipients contenant des produits chimiques se trouvent dans l'atelier de production, et les dilutions sont préparées automatiquement dans l'atelier de production par des systèmes de mélange satellites. 2. Systèmes mobiles : 2a système à remplir avec une solution prête

	à l'emploi. Le système d'application par pulvérisation est un système mobile (modèle à sac à dos ou système sur roues). La dilution peut être préparée manuellement ou transférée à partir d'un système qui prépare automatiquement la solution prête à l'emploi. 2b système qui prépare automatiquement la solution prête à l'emploi. Le système d'application par pulvérisation est un système mobile (habituellement sur les roues). La dilution est préparée automatiquement par le système.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 200 ml/m ² Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: Actif contre les bactéries et les levures Dilution : 10 % Temps de contact de 15 minutes À température ambiante Dose d'application : 200 ml/m ² Fréquence : une fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidons de 5, 20 l (PEHD) Cuves de 220 l (PEHD) GRV de 1000 litres doté d'un bouchon vissé (haut) et d'un robinet (bas)

4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Toutes les surfaces à désinfecter doivent être nettoyées avant la procédure de désinfection. L'utilisateur doit ensuite nettoyer soigneusement, rincer et évacuer les liquides de nettoyage des surfaces à désinfecter.

Appliquer le produit dilué sur la surface à désinfecter. Lors de la désinfection, utiliser autant de liquide que nécessaire pour que les surfaces restent mouillées pendant le temps d'exposition requis.

Appliquer au moyen d'un équipement de pulvérisation à basse pression ou de moussage.

Dilution méta-RCP 4 – Utilisation 4.3 et 4.4 : 10 % contre les levures et les bactéries, temps de contact de 15 min

Procédures de désinfection par versement/pulvérisation/moussage : les surfaces à désinfecter doivent être suffisamment mouillées afin de les conserver mouillées pendant le temps de contact requis pour une désinfection optimale. Ensuite, l'utilisateur devra veiller à mouiller complètement les surfaces avec la solution désinfectante.

4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter un équipement de protection respiratoire approprié : demi-masque/masque complet FFP2 doté d'une cartouche filtrante

Les tiers présents ne sont pas autorisés dans la salle pendant l'application, sauf s'ils portent des gants de protection, des lunettes, des vêtements et un équipement de protection respiratoire.

Éviter le contact avec les yeux

Éviter toute exposition inutile.

Porter des gants PVC résistant aux produits chimiques (EN374 ou équivalent).

Porter des lunettes contre les produits chimiques ou un masque facial (EN 166).

Porter un vêtement de protection approprié.

Assurer une ventilation adéquate.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Maintenir les personnes non impliquées, les enfants et les animaux à l'écart des surfaces traitées jusqu'au séchage.

4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Conseils généraux : En cas de doutes ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin.

Inhalation : Amener la victime à l'extérieur, dans un lieu calme et si nécessaire consulter un médecin.
 Contact cutané : Retirer tous les vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas de malaise ou d'apparition de symptômes d'irritation cutanée, consulter un médecin.
 Contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologiste.
 Ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminer conformément aux réglementations locales.

4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 40 °C.

Protéger du gel.

Durée de conservation : 2 ans

4.4. Description de l'utilisation

Tableau 4. Utilisation 4.4 – TP4 désinfection des surfaces ouvertes, pulvérisation à basse pression

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Sans objet
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Bactéries Nom commun: autre: Bactéries Stade de développement: adultes Nom scientifique: autre: levures Nom commun: autre: Levures Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Intérieur – Dans l'industrie alimentaire/de l'alimentation animale et les entrepôts : Désinfection des surfaces dures/non poreuses par pulvérisation à basse pression ou moussage avec nettoyage préalable.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: La désinfection par pulvérisation à basse pression ou moussage peut avoir lieu par l'intermédiaire de systèmes fixes ou mobiles. 1. Système fixe : 1a central : Le produit est automatiquement mélangé à de l'eau dans une salle de stockage de produits chimiques de l'atelier de production. Un tuyau équipé d'une buse de pulvérisation est branché sur l'autre côté de la paroi, dans l'atelier de production, où se trouvent les surfaces à désinfecter. 1b. décentralisé : Les récipients contenant des produits chimiques se trouvent dans l'atelier de production, et les dilutions sont préparées automatiquement dans l'atelier de production par des systèmes de mélange satellites. 2. Systèmes mobiles : 2a système à remplir avec une solution prête à l'emploi. Le système d'application par pulvérisation est un système mobile (modèle à sac à dos ou système sur roues). La

	dilution peut être préparée manuellement ou transférée à partir d'un système qui prépare automatiquement la solution prête à l'emploi. 2b système qui prépare automatiquement la solution prête à l'emploi. Le système d'application par pulvérisation est un système mobile (habituellement sur les roues). La dilution est préparée automatiquement par le système.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 200 ml/m2 Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: Actif contre les bactéries et les levures Dilution : 10 % Temps de contact de 15 minutes À température ambiante Dose d'application : 200 ml/m2
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidons de 5, 20 l (PEHD) Cuves de 220 l (PEHD) GRV de 1000 litres doté d'un bouchon vissé (haut) et d'un robinet (bas)

4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Toutes les surfaces à désinfecter doivent être nettoyées avant la procédure de désinfection. L'utilisateur doit ensuite nettoyer soigneusement, rincer et évacuer les liquides de nettoyage des surfaces à désinfecter.

Appliquer le produit dilué sur la surface à désinfecter. Lors de la désinfection, utiliser autant de liquide que nécessaire pour que les surfaces restent mouillées pendant le temps d'exposition requis.

Appliquer au moyen d'un équipement de pulvérisation à basse pression ou de moussage.

Dilution méta-RCP 4 – Utilisation 4.3 et 4.4 : 10 % contre les levures et les bactéries, temps de contact de 15 min

Procédures de désinfection par versement/pulvérisation/moussage : les surfaces à désinfecter doivent être suffisamment mouillées afin de les conserver mouillées pendant le temps de contact requis pour une désinfection optimale. Ensuite, l'utilisateur devra veiller à mouiller complètement les surfaces avec la solution désinfectante.

4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter un équipement de protection respiratoire approprié : demi-masque/masque complet FFP2 doté d'une cartouche filtrante

Les tiers présents ne sont pas autorisés dans la salle pendant l'application, sauf s'ils portent des gants de protection, des lunettes, des vêtements et un équipement de protection respiratoire.

Éviter le contact avec les yeux

Éviter toute exposition inutile.

Porter des gants PVC résistant aux produits chimiques (EN374 ou équivalent).

Porter des lunettes contre les produits chimiques ou un masque facial (EN 166).

Porter un vêtement de protection approprié.

Assurer une ventilation adéquate.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Maintenir les personnes non impliquées, les enfants et les animaux à l'écart des surfaces traitées jusqu'au séchage.

4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Conseils généraux : En cas de doutes ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin.

Inhalation : Amener la victime à l'extérieur, dans un lieu calme et si nécessaire consulter un médecin.

Contact cutané : Retirer tous les vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas de malaise ou d'apparition de symptômes d'irritation cutanée, consulter un médecin.

Contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologiste.
 Ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminer conformément aux réglementations locales.

4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 40 °C.

Protéger du gel.

Durée de conservation : 2 ans

4.5. Description de l'utilisation

Tableau 5. Utilisation 4.5 – TP4 Trempage de l'objet et des instruments

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	sans objet
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Bactéries Nom commun: autre: Bactéries Stade de développement: adultes Nom scientifique: autre: levures Nom commun: autre: Levures Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Intérieur – Dans l'industrie alimentaire/de l'alimentation animale : Désinfection des objets et instruments à surfaces dures/non poreuses par trempage avec nettoyage préalable.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert: Traitement par trempage Description détaillée: Les objets et instruments sont désinfectés par submersion dans un bain de désinfection (volume de 1 à 20 l). Les objets sont tout d'abord nettoyés pour enlever toutes les saletés visibles. Le bain de désinfection est préparé en versant le désinfectant dans un bain et en le remplissant jusqu'en haut avec de l'eau. Les objets sont ensuite mis dans le bain et y sont laissés pendant le temps de contact requis. La désinfection peut également être effectuée par immersion, c.-à-d. en remplissant un bain vide qui contient déjà les objets ou instruments. Dans les deux cas, les instruments sont entièrement immergés. Après le temps de contact requis, les objets sont retirés du bain et laissés à sécher.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: la quantité requise dépend de la taille du bain (20 l au maximum) Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: La quantité requise dépend de la taille du bain (20 l au maximum)

	Actif contre les bactéries et les levures Dilution : 10 % Temps de contact de 15 minutes À température ambiante
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidons de 5, 20 l (PEHD) Cuves de 220 l (PEHD) GRV de 1000 litres doté d'un bouchon vissé (haut) et d'un robinet (bas)

4.5.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Toutes les surfaces à désinfecter doivent être nettoyées avant la procédure de désinfection. L'utilisateur doit ensuite nettoyer soigneusement, rincer et évacuer les liquides de nettoyage des surfaces à désinfecter.

Diluer le produit dans le bain de trempage. Tremper les objets pendant le temps d'exposition requis. Retirer les objets du bain de trempage et laisser sécher.

Dilution méta-RCP 4 – Utilisation 4.5 : 10 % contre les levures et les bactéries, temps de contact de 15 min

Procédures de désinfection par trempage (surfaces dures/non poreuses) : Le bain n'est pas destiné à être réutilisé. Utilisation du bain seulement une fois.

4.5.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Le produit doit être utilisé dans une zone bien ventilée.

Peut être utilisé sans EPI lorsque la fréquence d'utilisation va jusqu'à 5 fois par jour.

Éviter le contact avec les yeux

Éviter toute exposition inutile.

Porter des gants PVC résistant aux produits chimiques (EN374 ou équivalent).

Porter des lunettes contre les produits chimiques ou un masque facial (EN 166).

Porter un vêtement de protection approprié.

Assurer une ventilation adéquate.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Maintenir les personnes non impliquées, les enfants et les animaux à l'écart des surfaces traitées jusqu'au séchage.

4.5.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Conseils généraux : En cas de doutes ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin.

Inhalation : Amener la victime à l'extérieur, dans un lieu calme et si nécessaire consulter un médecin.

Contact cutané : Retirer tous les vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas de malaise ou d'apparition de symptômes d'irritation cutanée, consulter un médecin.

Contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologiste.

Ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

4.5.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminer conformément aux réglementations locales.

4.5.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 40 °C.

Protéger du gel.

Durée de conservation : 2 ans

4.6. Description de l'utilisation

Tableau 6. Utilisation 4.6 – TP2 Nettoyage en place [CIP – Cleaning in Place]

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Sans objet
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Bactéries Nom commun: autre: Bactéries Stade de développement: adultes Nom scientifique: autre: levures Nom commun: autre: Levures Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Intérieur – Dans les zones non médicales, l'industrie non alimentaire (par ex. les produits pharmaceutiques, les cosmétiques), les entrepôts, les institutions, les lieux de travail, les bâtiments, ... : Désinfection des surfaces internes dures/non poreuses par CIP (avec circulation) avec nettoyage préalable.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: Le nettoyage en place (CIP) est une méthode de nettoyage/désinfection des surfaces internes des tuyaux, des cuves, des équipements de procédé, des filtres et des accessoires associés, sans démontage. La plupart des systèmes CIP sont entièrement automatisés avec des automates programmables, de multiples réservoirs d'équilibre, des capteurs, des vannes, des échangeurs de chaleur, des systèmes d'acquisition de données et des systèmes à buses de pulvérisation spécialement conçus. Le désinfectant est présent dans une cuve ou un réservoir de solution mère et est dosé automatiquement. Un cycle de CIP type peut contenir plusieurs étapes, telles qu'un prérinçage, un traitement avec un désinfectant, un rinçage intermédiaire, un traitement avec une solution acide/nettoyante, et une étape finale de rinçage et séchage. L'utilisateur est uniquement exposé aux produits chimiques au moment du remplacement des récipients vides.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: selon les caractéristiques du système Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: Actif contre les bactéries et les levures Dilution : 10 % Temps de contact de 15 minutes À température ambiante Fréquence : une fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	industriels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidons de 5, 20 l (PEHD) Cuves de 220 l (PEHD) GRV de 1000 litres doté d'un bouchon vissé (haut) et d'un robinet (bas)

4.6.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Toutes les surfaces à désinfecter doivent être nettoyées avant la procédure de désinfection. L'utilisateur doit ensuite nettoyer soigneusement, rincer et évacuer les liquides de nettoyage des surfaces à désinfecter.

Traiter les systèmes de tuyauterie et les équipements au moyen d'un système de circulation à pompe comme il est d'usage dans un système CIP.

Dilution méta-RCP 4 – Utilisation 4.6 et 4.7 : 10 % contre les levures et les bactéries, temps de contact de 15 min

4.6.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Éviter le contact avec les yeux

Éviter toute exposition inutile.

Porter des gants PVC résistant aux produits chimiques (EN374 ou équivalent).

Porter des lunettes contre les produits chimiques ou un masque facial (EN 166).

Porter un vêtement de protection approprié.

Assurer une ventilation adéquate.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Maintenir les personnes non impliquées, les enfants et les animaux à l'écart des surfaces traitées jusqu'au séchage.

4.6.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Conseils généraux : En cas de doutes ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin.

Inhalation : Amener la victime à l'extérieur, dans un lieu calme et si nécessaire consulter un médecin.

Contact cutané : Retirer tous les vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas de malaise ou d'apparition de symptômes d'irritation cutanée, consulter un médecin.

Contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologiste.

Ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

4.6.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminer conformément aux réglementations locales.

4.6.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 40 °C.

Protéger du gel.

Durée de conservation : 2 ans

4.7. Description de l'utilisation

Tableau 7. Utilisation 4.7 – TP4 Nettoyage en place [CIP – Cleaning in Place]

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Sans objet
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Bactéries Nom commun: autre: Bactéries Stade de développement: adultes Nom scientifique: autre: levures Nom commun: autre: Levures Stade de développement: adultes

Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Intérieur – Dans l'industrie alimentaire/de l'alimentation animale : Désinfection des surfaces internes dures/non poreuses par CIP (avec circulation) avec nettoyage préalable.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système clos Description détaillée: Le nettoyage en place (CIP) est une méthode de nettoyage/désinfection des surfaces internes des tuyaux, des cuves, des équipements de procédé et des accessoires associés, sans démontage. La plupart des systèmes CIP sont entièrement automatisés avec des automates programmables, de multiples réservoirs d'équilibre, des capteurs, des vannes, des échangeurs de chaleur, des systèmes d'acquisition de données et des systèmes à buses de pulvérisation spécialement conçus. Le désinfectant est présent dans une cuve ou un réservoir de solution mère et est dosé automatiquement. Un cycle de CIP type peut contenir plusieurs étapes, telles qu'un prérinçage, un traitement avec un désinfectant, un rinçage intermédiaire, un traitement avec une solution acide/nettoyante, et une étape finale de rinçage et séchage. L'utilisateur est uniquement exposé aux produits chimiques au moment du remplacement des récipients vides.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: selon les caractéristiques du système Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: Actif contre les bactéries et les levures Dilution : 10 % Temps de contact de 15 minutes À température ambiante Fréquence : une fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidons de 5, 20 l (PEHD) Cuves de 220 l (PEHD) GRV de 1000 litres doté d'un bouchon vissé (haut) et d'un robinet (bas)

4.7.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Toutes les surfaces à désinfecter doivent être nettoyées avant la procédure de désinfection. L'utilisateur doit ensuite nettoyer soigneusement, rincer et évacuer les liquides de nettoyage des surfaces à désinfecter.

Traiter les systèmes de tuyauterie et les équipements au moyen d'un système de circulation à pompe comme il est d'usage dans un système CIP.

Dilution méta-RCP 4 – Utilisation 4.6 et 4.7 : 10 % contre les levures et les bactéries, temps de contact de 15 min

4.7.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Éviter le contact avec les yeux

Éviter toute exposition inutile.

Porter des gants PVC résistant aux produits chimiques (EN374 ou équivalent).

Porter des lunettes contre les produits chimiques ou un masque facial (EN 166).

Porter un vêtement de protection approprié.

Assurer une ventilation adéquate.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Maintenir les personnes non impliquées, les enfants et les animaux à l'écart des surfaces traitées jusqu'au séchage.

4.7.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Conseils généraux : En cas de doutes ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin.

Inhalation : Amener la victime à l'extérieur, dans un lieu calme et si nécessaire consulter un médecin.

Contact cutané : Retirer tous les vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas de malaise ou d'apparition de symptômes d'irritation cutanée, consulter un médecin.

Contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologiste.

Ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

4.7.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminer conformément aux réglementations locales.

4.7.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 40 °C.

Protéger du gel.

Durée de conservation : 2 ans

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

1) Toutes les surfaces à désinfecter doivent être nettoyées avant la procédure de désinfection, à quelques exceptions.

Ensuite, l'utilisateur doit nettoyer, rincer et drainer les liquides de nettoyage des surfaces à désinfecter.

2) Cycle de désinfection :

- Si nécessaire, les produits doivent être dilués dans l'eau potable avant utilisation.
- Le taux de dilution et le temps de contact dépendent de l'utilisation envisagée.
- Rinçage final (à l'eau potable) : cf. la description de la méthode d'application associée à chaque utilisation.

Récipients ouverts. Les petits récipients sont transférés manuellement dans des réservoirs ou des cuves de dilution, alors que les grands récipients sont pompés dans des réservoirs par une pompe.

Pour toutes les utilisations, aucune période d'attente n'est requise après application du produit biocide ou entre deux applications, ou le prochain accès par des humains ou des animaux à la zone dans laquelle le produit biocide a été utilisé.

Le nettoyage des équipements doit être effectué à l'eau.

5.2. Mesures de gestion des risques

Éviter le contact avec la peau et les yeux

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Conseils généraux : En cas de doutes ou lorsque les symptômes persistent, consulter un médecin.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Immédiatement laver abondamment à l'eau. Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver à l'eau et au savon et continuer de rincer pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Immédiatement rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement le 112/une ambulance pour une assistance médicale.

EN CAS D'INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est en mesure d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.

Arrêter la fuite sans prendre de risques, si possible.

Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface.

Empêcher toute entrée dans le réseau d'égout ou de distribution d'eau.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Éliminer conformément aux réglementations locales.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 40 °C.

Protéger du gel.

Durée de conservation : 2 ans

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

Enregistrement existant :

Mida San 332 VB - En cours (Belgique)

Mida San 332 VB - En cours (Hongrie)

Mida San 332 VB - N-80740 (Allemagne)

Form 332 - N-83113 (Allemagne)

Mida San 332 VB - 58644 (France)