

Biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva yhteenveto (SPC)

Valmisteen nimi: Notorius A15 (Red; RTU)

Valmisteryhmä(t): PT21 - Antifouling-valmisteet

Lupnumero: FI-2023-0108 (family)

R4BP-viitenumero: FI-0028772-0015

Sisällysluettelo

Hallinnollisia tietoja	1
1.1. Valmisteen kauppanimet	1
1.2. Luvanhaltija	1
1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)	1
1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)	1
2. Valmisteen koostumus ja formulaatio	2
2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta	2
2.2. Valmistetyyppi	2
3. Vaara- ja turvalausekkeet	2
4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt	3
5. Yleiset käyttöohjeet	5
5.1. Käyttöohjeet	5
5.2. Riskinhallintatoimet	5
5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi	6
5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä	6
5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa	6
6. Muut tiedot	7

Hallinnollisia tietoja

1.1. Valmisteen kauppanimet

Notorius A15 (Red; RTU)

1.2. Luvanhaltija

Luvanhaltijan nimi ja osoite	Nimi	Brynsløkken AS
	Osoite	Friedberger Strasse 191 61118 Drøbak Norja
Lupanumero	FI-2023-0108 (family) 1-4	

R4BP-viitenumero	FI-0028772-0015
Luvan myöntämispäivä	24/11/2023
Luvan voimassaolon päättymispäivä	03/06/2032

1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

Valmistajan nimi	Brynsløkken AS
Valmistajan osoite	Delitoppen 3 1540 Vestby Norja
Valmistuspaikkojen sijainti	Delitoppen 3 1540 Vestby Norja

1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine	1289 - Dikuparioksidi
Valmistajan nimi	NORDOX AS
Valmistajan osoite	Østensjøveien 13 N-0661 Oslo Norja
Valmistuspaikkojen sijainti	Østensjøveien 13 N-0661 Oslo Norja
Tehoaine	1289 - Dikuparioksidi
Valmistajan nimi	American Chemet Corporation
Valmistajan osoite	145 Highway 282 MT 59635 East Helena MT Yhdysvallat
Valmistuspaikkojen sijainti	145 Highway 282 MT 59635 East Helena MT Yhdysvallat

2. Valmisteen koostumus ja formulaatio

2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Dikuparioksidi		Tehoaine	1317-39-1	215-270-7	14,94

2.2. Valmistetyyppi

SD - Suspensiokonsentraatti suoraan annosteluun

3. Vaara- ja turvalausekkeet

Vaaralausekkeet	<p>Vaurioittaa vakavasti silmiä.</p> <p>Erittäin myrkyllistä vesieliöille.</p> <p>Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.</p>
------------------------	---

Turvalausekkeet

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Käytä silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

Valumat on kerättävä.

Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja pakkaus alueellisten ohjeiden mukaisesti..

4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt

4.1 Käytön kuvaus

Käyttö 1 - Kiinnittymisenesto- ja valmiste

Valmisteryhmä(t)

PT21 - Antifouling-valmisteet

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

Valmisteet on tarkoitettu vesiviljelyssä käytettävien verkkojen suojaukseen kasvustojen kiinnittymiseltä.

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: N/A - several species
Yleisnimi: levät
Kehitysvaihe: all stages

Tieteellinen nimi: N/A - several species
Yleisnimi: limat
Kehitysvaihe: all stages

Tieteellinen nimi: N/A - several species
Yleisnimi: eläimet / muut kasvustoja muodostavat organismit
Kehitysvaihe: all stages

Käyttöalue

ulkokäyttö

Valmisteita käytetään kasvustoja muodostavien organismien torjuntaan meriympäristössä.

Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Avoin systeemi: kastaminen
Yksityiskohtainen kuvaus:

Valmisteet on tarkoitettu annosteltaviksi kastamalla tai tyhjiökäsittelyllä.

Käyttömäärä ja -taajuus

Käyttömäärä: Noin 0,9 litraa / kg verkkoa
Laimennus (%): Kaikki valmisteet ovat käyttövalmiita, eikä niitä kuulu laimentaa.
Annostelukertojen määrä ja ajankohta:
1 käsittely verkkoa kohden.

Käyttäjärühmä(t)

teollinen

Pakkauskoost ja pakkausmateriaali

1000 litran IBC HDPE -säiliöt

4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Katso kohta 5.1.

4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

- Käytä soveltuvia käsineitä, esim. nitrilikumia, butylikumia, neopreenia, polyeteeniä tai PVC:tä (EN 374)
- Käytä kaksinkertaisia, kemikaalikestäviä (vähintään 3, EN 14605) suojahaalareita, joita biosidivalmiste ei läpäise (luvanhaltija määrittää haalareiden materiaalin tuotetietoihin) ja niiden alla vähintään pitkähihaisia, pitkälahkeisia puuvillahaalareita.
- Kemikaaleja kestävät suojalasit tai kasvonsuojain (EN 166).
- Hengityksensuojaus: Mitään erityisiä hengityssuojaimia ei suositella tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa on käytössä riittävä tuuletus.

4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso kohta 5.3.

4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso kohta 5.4.

4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso kohta 5.5.

5. Yleiset käyttöohjeet

5.1. Käyttöohjeet

Kastoprosessin kuvaus:

Kastokammion käyttö:

Tyhjennä valmiste IBC-säiliöstä kastokammioon (huuhtelee tarvittaessa IBC-kammio noin 20 litralla vettä ja tyhjennä myös huuhteluliuos kammioon). Sekoitusta vaaditaan valmisteen tasalaatuisuuden vuoksi. Varmista, että verkot ovat puhtaita ja kuivia ennen käsittelyn aloittamista. Verkot tulisi pitää upotettuina antifouling-valmisteeseen vähintään 15 minuutin ajan. Siitten verkot kuivataan alle 60 °C:n lämpötilassa.

Kyllästyslaitteen käyttö:

Verkon kyllästämistä varten verkko on asetettava pussiin (kyllästyslaitteeseen). Poista ilma pussista venttiilin kautta siten, että pussiin syntyy tyhjiö. Pidä pussia paikallaan, laske kyllästyslaitteen kansi sen päälle ja tiivistä siten, että ilmaa ei pääse pois prosessin aikana. Kytke IBC-säiliö pumppuun ja pumpppaa antifouling-valmistetta pussiin, kunnes verkko on täysin valmisteen peitossa. Palauta sitten tyhjiö pussin sisään ja anna valmisteen vaikuttaa muutama minuutti. Tämä prosessi voidaan toistaa enintään 5 kertaa. Jos valmistetta jää yli, se on siirrettävä pussista takaisin IBC-säiliöön myöhempää käyttöä varten. Poista sitten verkot pussista ja kuivaa ne alle 60 °C:n lämpötilassa.

Verkon kastaminen edellyttää nostokoneiston käyttöä (nosturilla avustettua kastoa pidetään oletusmenetelmänä verkkojen ammattimaisessa kastossa).

5.2. Riskinhallintatoimet

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Käyttö-, ylläpito- ja korjaustoimet on suoritettava eristetyllä alueella, jotta estetään valumat ja valmisteen pääsy ympäristöön. Se tarkoittaa, että toimet on suoritettava läpäisemättömällä kovalla alustalla, jossa on suojareunukset, tai maaperän peittävällä läpäisemättömällä materiaalilla. Mahdolliset antifouling-biosideja sisältävät valumat tai jäte on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten.

Suurpaineinen vesisuihkupuhdistus paikan päällä on kielletty.

5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Ensiaputoimenpiteet

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sitten saastunut vaatetus ja pese se ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuuttia. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto välittömästi vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.

Jatka huuhtomista vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu välittömästi. Anna juotavaa, jos alitunut pystyy nielemään. Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Ympäristönsuojelua koskevat ohjeet hätätilanteessa:

Käsittelyssä käytetyt liuokset on kerättävä talteen ja hävitettävä vaarallisena jätteenä. Niitä ei saa päästää maaperään, pohja- tai pintaveteen eikä mihinkään viemäriin.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet: Käytä imukykyistä materiaalia ja hävitä materiaalit tai kiinteät jäämät valtuutetussa pisteessä.

5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Valmiste/pakkaus: Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden tai erityisjätteen keräyspisteessä paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten säästösten mukaisesti.

Jäte on vaarallista myrkyllisyyden vuoksi. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käyttämättömän valmisteen jätehuolto numero: YK-numero 3082/Euroopan jättekoodi EWC 02 01 99.

5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

Valmiste on säilytettävä yli 5°C:n ja alle 30°C:n lämpötilassa.
Valmisteet ovat stabiileja enintään 12 kuukautta, kun niitä säilytetään alkuperäisessä pakkauksessaan huoneenlämmössä sillä edellytyksellä, että valmisteen tasalaatuisuus varmistetaan ennen senkäyttöä.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Suojaa auringonvalolta.

6. Muut tiedot

Biosidivalmisteen etiketissä on oltava ohjeet käsiteltyjen verkkojen käyttöönotosta. Etiketissä on annettava vähintään ohjeet soveltuvien kemikaaleja kestävien suojakäsineiden ja silmänsuojainten (suojalasien) käytöstä verkkojen käyttöönoton yhteydessä. Muut henkilösuojaimet on määritettävä luvanhaltijan suositusten mukaisesti, mukaan lukien suoritettun riskinarvion perusteella tarvittavat suojaimet.

Älä käytä meta SPC 4 -valmisteita verkoille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Itämerellä.

Lup numerot Suomessa:

Notorius A (Yellow; RTU) FI-2023-0108-13

Notorius A (Black; RTU) FI-2023-0108-14

Notorius A15 (Red; RTU) FI-2023-0108-15

Notorius A15 (Black; RTU) FI-2023-0108-16