

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Superfucid express

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027677-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027677-0000

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	8
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	8
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	8
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	8
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	9
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	9
6. Informazzjoni oħra	9

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Superfucid express
Bactesil Express
IPA Express
Twoalko Express
MicrobaX Express
Alkodes Express
Septokil Express
Mastersept Express
Descofucid
Bactofucid Express
Supergerm Express
Superdes Express
Septospace

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
	Indirizz	Kaiser-Wilhelm-Str. 133 12247 Berlin Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027677-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0027677-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	29/06/2023	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/07/2032	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH,
Indirizz tal-manifattur	Kaiser-Wilhelm-Str. 133 12247 Berlin Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133 12247 Berlin Ġermanja
	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18 21337 Lüneburg Ġermanja
	Sterisol AB, Kronoängsgatan 3 S 59223 Vadstena Isvezja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)
Indirizz tal-manifattur	Rheinpromenade 4a 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	OQ Chemicals Corporation (formerly Oxea Corporation), 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City ISTATI Uniti
Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	BASF SE
Indirizz tal-manifattur	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Ġermanja

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	INEOS Solvent Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
	INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Ġermanja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	14,3
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,14

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu iehor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	<p>Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.</p> <p>Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.</p> <p>Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.</p> <p>Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.</p>
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	<p>Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejji p.</p>

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Ahžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Ahžen f'post imsakkar.

Armi il-kontenitur fi punt tal-għbir tal-iskart awtorizzat.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Dizinfazzjoni RTU ta' uċuħ żgħar iebsa u mhux porużi, likwidu

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u industrija tal-farmaċewtika u l-kożmetika, ambjenti viċin il-pazjenti, żoni tax-xogħol/skrivaniji, tagħmir ġenerali (minbarra uċuħ li jiġu f'kuntatt mal-ikel): dizinfazzjoni ta' uċuħ żgħar iebsa/mhux porużi. Għal użu professjonali biss.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata:</p>

	<p>Diżinfettant tal-uċuħ lest biex jintuża f'temperatura tal-kamra (20±2 °C).</p> <p>Il-wiċċ sħiħ li jrid jiġi diżinfettat jiġi mxarrab billi tferra jew tisprejja minn ftit distanza 'l bogħod u mbagħad timsħu sew b'biċċa. L-ammont tal-prodott għandu jkun biżżejjed (massimu 50 mL/m²) biex iżżomm il-wiċċ imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Ħin minimu tal-esponiment: • għall-kontroll tal-batterji, fungi uniċellulari u vajruses b'involutu: 60 sek</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza raġonevoli ta' diżinfekzjoni f'kamra ta' pazjent hija 1-2 kuljum. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun ta' 125, 150, 500, u 1000 mL tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/abjad b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP) (aċċessorju: tapp bil-kamin tal-PP b'ras għall-isprejjar);</p> <p>Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-uċuħ iridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-diżinfekzjoni. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

--

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfazzjoni RTU ta' ucuħ żgħar iebsa u mhux porużi, likwidu

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u fl-industrija tal-ikel, preparazzjoni u mmaniġġjar tal-ikel fi kċejjen/ristoranti: diżinfazzjoni ta' ucuħ żgħar iebsa/mhux porużi. Għal użu professjonali biss.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettant tal-ucuh lest biex jintuza f'temperatura tal-kamra (20±2 °C). Il-wiċċ sħiħ li jrid jiġi diżinfettat jiġi mxarrab billi tferra jew tisprejja minn ftit distanza 'l bogħod u mbagħad timsfu sew b'biċċa. L-ammont tal-prodott għandu jkun biżżejjed (massimu 50 mL/m²) biex iżzomm il-wiċċ imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Ħin minimu tal-esponiment: għall-kontroll tal-batterji u fungi unicellulari f'temperatura ta' 20°C: 60 sek Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p>

	Il-prodotti jistgħu jintużaw kemm-il darba jkun mehtieg. Frekwenza raġonevoli fil-kċejjen hija 1-2 kuljum. M'hemm ghalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun ta' 125, 150, 500, u 1000 mL tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/abjad b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP) (aċċessorju: tapp bil-kamin tal-PP b'ras għall-isprejjar); Reċipjent ċilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-uċuħ iridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-diżinfezzjoni.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

L-użu ta' protezzjoni għall-għajnejn matul l-immaniġġjar tal-prodott huwa mandatorju.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Mizuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Ċaqtaq il-persuna affettwata miż-zona kontaminata u huwa post ieħor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk tħossok ma tiffaħx. Jekk possibbli uri din il-folja.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Hu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda b'ħafna ilma immedjatament. Imbagħad neħhi l-hwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċili biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħa/tabib: L-għajnejn iridu wkoll jiġu mlaħħala ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponiment tal-għajnejn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħal aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Mizuri f'każ ta' ħruġ aċċidentali:

Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħhi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqgħod attent ħafna biex tevita ċarġis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxufin. M'hemmx tipjip.

Thallix il-prodott jidhul fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inerti, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġbor b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti uffiċjali. Tballax ġo drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Armi l-kontenut/kontenitur billi tieħdu f'post awtorizzat għall-ġbir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkunu totalment vojta, il-kontenituri jistgħu jiġu riċiklati bħal kwalunkwe ppakkjar ieħor.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar
Aħżen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Zomm il-kontenitur magħluq sewwa. Zomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.
Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C
Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C
Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-annimali. Zomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

6. Informazzjoni oħra