

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: C(M)IT/MIT formulations

Tip(i) ta' prodott: TP 06 - Preservattivi għal prodotti matul il-ħżin

TP 11 - Preservattivi għal sistemi tat-tkessiħ u tal-ipproċessar tal-likwidi

TP 12 - Slimiċidi

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0025678-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0025678-0000

Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	3
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	4
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Meta SPC 3	4
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	5
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	6
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	40
6. Informazzjoni oħra	42
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	42

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

C(M)IT/MIT formulations

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 06 - Preservattivi għal prodotti matul il-ħżin

TP 11 - Preservattivi għal sistemi tat-tkessiġ u tal-ipproċessar tal-likwidi

TP 12 - Slimiċidi

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	Solenis Switzerland GmbH
Indirizz	Mühlentalstrasse 38 8200 Schaffhausen Isvizzera

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0025678-0000

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0025678-0000

Data tal-awtorizzazzjoni

03/05/2023

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

31/08/2032

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Solenis Switzerland GmbH

Indirizz tal-manifattur

Mühlentalstrasse 38 8200 Schaffhausen Isvizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

Fütingsweg 20 D-47805 Krefeld Ġermanja

Wimsey Way, Somercotes DE55 4LR Alfreton Ir-Renju Unit

Högastensgatan 18 252 32 Helsingborg Isvezja

AD International B.V. Markweg Zuid 27 4793 ZJ Fijnaart Olanda

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva

1373 - Tahlita ta' 5-Kloro-2-metil-2H-iżotijażol-3-on (EINECS 247-500-7) u 2-metil-2H-iżotijażol-3-on (EINECS 220-239-6) (Tahlita ta' CMIT/MIT)

Isem tal-manifattur

Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH

Indirizz tal-manifattur

Bachtobelstrasse 3 8810 Horgen Isvizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd, Touzeng Village 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Ċina

Rohm and Haas (UK) Ltd. Tyneside Works, Ellison Street, NE32 3DJ Jarrow Ir-Renju Unit

Sustanza attiva

1373 - Tahlita ta' 5-Kloro-2-metil-2H-iżotijażol-3-on (EINECS 247-500-7) u 2-metil-2H-iżotijażol-3-on (EINECS 220-239-6) (Tahlita ta' CMIT/MIT)

Isem tal-manifattur

Thor GmbH

Indirizz tal-manifattur

Landwehrstraße 1 67346 Speyer Ġermanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Landwehrstraße 1 67346 Speyer Ġermanja

Sustanza attiva

1373 - Tahlita ta' 5-Kloro-2-metil-2H-izotijażol-3-on (EINECS 247-500-7) u 2-metil-2H-izotijażol-3-on (EINECS 220-239-6) (Tahlita ta' CMIT/MIT)

Isem tal-manifattur

Thor Quimicos de México, SA de CV

Indirizz tal-manifattur

Km 182 Autopista México – Querétaro, Pedro Escobedo 76700 Querétaro Messiku

Post ta' 'siti ta' manifattura

Km 182 Autopista México – Querétaro, Pedro Escobedo 76700 Querétaro Messiku

Sustanza attiva

1373 - Tahlita ta' 5-Kloro-2-metil-2H-izotijażol-3-on (EINECS 247-500-7) u 2-metil-2H-izotijażol-3-on (EINECS 220-239-6) (Tahlita ta' CMIT/MIT)

Isem tal-manifattur

Troy Chemical Company BV

Indirizz tal-manifattur

Poortweg 4C 2612 Delft Olanda

Post ta' 'siti ta' manifattura

Weifang Heaven-sent New Materials Technology Co. Ltd, Binhai Road, Changyi Coastal Economic Development Zone 261312 Weifang Ċina

Dalian Xingyuan Chemistry Co., Ltd, Room 1205/1206, Pearl River International Building, No.99, Xinkai Road, Xigang District, Songmudao Chemical Industry Zone, Puwan New District 116308 Dalian Ċina

Dalian Bio-Chem Company Limited, Songmudao Plant: Songmudao Chemical Industry, Zone, Puwan New District 116308 Dalian Ċina

Sustanza attiva

1373 - Tahlita ta' 5-Kloro-2-metil-2H-izotijażol-3-on (EINECS 247-500-7) u 2-metil-2H-izotijażol-3-on (EINECS 220-239-6) (Tahlita ta' CMIT/MIT)

Isem tal-manifattur

Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd

Indirizz tal-manifattur

Touzeng Village, Binhuai Town, Binhai County 224555 Yancheng City Ċina

Post ta' 'siti ta' manifattura

Touzeng Village, Binhuai Town, Binhai County 224555 Yancheng City Ċina

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni**2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Tahlita ta' 5-Kloro-2-metil-2H-izotijażol-3-on (EINECS 247-500-7) u 2-metil-2H-izotijażol-3-on (EINECS 220-239-6) (Tahlita ta' CMIT/MIT)		Sustanza attiva	55965-84-9		2,2 - 20,9

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu iehor

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC 3

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 06 - Preservattivi għal prodotti matul il-ħżin

TP 11 - Preservattivi għal sistemi tat-tkessi u tal-ipproċessar tal-likwidi

TP 12 - Slimiċidi

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Taħlita ta' 5-Kloro-2-metil-2H-iżotijażol-3-on (EINECS 247-500-7) u 2-metil-2H-iżotijażol-3-on (EINECS 220-239-6) (Taħlita ta' CMIT/MIT)		Sustanza attiva	55965-84-9		2,2 - 6,5

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel il-ħsara jekk jinxtramm.

Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ġhajnejn.

Jista' jikkawża reazzjoni allergika tal-ġilda.

Tossiku ħafna għall-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Korrużiv għas-sistema respiratorja.

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.

Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Tiblaż man-nifs dhahen.

Aħsel
Gilda
sew wara li timmaniġġjah.

Tikolx, tixrob u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.

Ilbies tax-xogħol kontaminat m'għandux jiġihalla joħroġ mill-post tax-xogħol.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Ilbies
ingwanti protettivi/ ilbies protettivi/ protezzjoni għall-ġhajnejn/ protezzjoni għall-wieċ/
protezzjoni għas-smiġħ
.

Nehħi l-ħwejjeġ kontaminati. U aħslu qabel terġa' tużah.

Jekk ikun hemm irritazzjoni jew raxx tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nehħi minnufih il-ħwejjeġ kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

Sejjaħ minnufih
Centru tal-Velenu jew tabib
.

JEKK JIDHOL FL-ĠHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Komplilha.

Iġbor it-tixrid.

Ahžen f'post imsakkar.

Żomm biss fl-imballaġġ originali.

JEKK JINBELA':Sejjaħ
Centru tal-Velenu jew tabib
jekk ma tħossokx f'sikktek..

Ahžen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal rezistenti.

Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Preservazzjoni ta' kannizzati tal-polimeri

Tip ta’ Prodott	TP 06 - Preservattivi għal prodotti matul il-ħżin
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Preservazzjoni ta' kannizzati tal-polimeri Il-prodott bijoċidali huwa rrakkomandat għall-kontroll tal-batterji, il-ħmira u l-fungi fil-manifattura, il-ħażna, u t-trasport ta' latexes, polimeri sintetiċi, inklużi l-gomom naturali tal-Poliakrilamid Idrolizzat (HPAM) u tal-bijopolimeri (eż. ksantan, dekstran).
Metodu(i) ta’ applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Applikazzjoni awtomatika u manwali. Il-prodott bijoċidali għandu jingħata lill-fluwidu tal-użu aħħari sa punt biex jiżgura taħlit adegwat preferibbilment permezz ta' dożaġġ awtomatizzat, jew inkella permezz ta' zieda manwali.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: Użi industrijali: 1.5 - 14.5 % C(M)IT/MIT fil-prodotti bijoċidali; Użi professjonali: 14.9-50 mg/kg ta' C(M)IT/MIT (3:1) tal-prodott finali.

Dilwizzjoni (%): -

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Il-prodott bijoċidali jiġdied b'doża waħda waqt il-manifattura, il-ħżin jew il-kunsinna. Sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni uniformi, qassam bil-mod, permezz tad-dożaġġ awtomatizzat jew żieda manwali, fil-prodott b'aġitazzjoni. Hallat sew sakemm ikun imqassam b'mod indaqs madwar il-prodott kollu.

Użi industrijali: 1.5 - 14.5 % C(M)IT/MIT fil-prodotti bijoċidali.

Użi professjonali

14.9-50 mg/kg ta' C(M)IT/MIT (3:1) tal-prodott finali.

Għall-prodott bijoċidali kif fornut: għall-użu industrijali biss.

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Għall-utenti industrijali u professjonali:

- Flask tal-HDPE: 5 L (nominali)
- Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali)
- Kaxxa b'inforra tal-HDPE: 20 L
- Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L
- HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L

Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

--

- Il-preservattiv jista' jiżried fi kwalunkwe stadju tal-produzzjoni tal-prodott.
- Huwa rrakkomandat li ż-żieda ssir malajr kemm jista' jkun għal protezzjoni ottimali.
- Ikkonsulta lill-manifattur biex tiddetermina d-dożaġġ ottimali għad-diversi prodotti li għandhom jiġu ppreservati.
- Huwa rrakkomandat li l-konċentrazzjoni ottima tal-prodott bijoċidali u l-kompatibbiltà ma' formulazzjonijiet individwali jiġu ddeterminati permezz ta' testijiet tal-laboratorju.
- It-tul u l-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-matriċi preservati jista' jkollhom impatt fuq l-effikaċja tal-prodott, għandhom jitwettqu testijiet mikrobijoloġiċi biex tiġi ddeterminata r-rata tal-applikazzjoni xierqa mingħajr ma tinqabeż ir-rata tal-applikazzjoni awtorizzata massima.
- Il-prodott bijoċidali għandu jintuża għat-trattament ta' prodotti (oġġetti/tahlitiet) imqassma lill-utenti professjonali biss.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar ta' prodotti minn Meta SPC 1, 2, 3 u 4 (taħlit u tagħbija), l-esponiment għall-prodott (prodotti korrużivi u sensitizzaturi tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).
- Użu ta' apparat għad-dożaġġ;
- Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
- Evitar ta' kuntatt ma' għodod u oġġetti kontaminati;
- Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
- Taħriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.

PPE huwa kif ġej:

- Ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
- Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott bijoċidal (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
- Protezzjoni tal-għajnejn;
- Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

- Minhabba li l-konċentrazzjoni massima tal-prodotti użata għall-preservazzjoni ta' kannizzati tal-polimeri hija oghla mill-valur limitu ta' 15 ppm, l-esponiment għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE, il-protezzjoni tal-ġilda u membrani mukużi potenzjalment esposti, u applikazzjoni ta' RMM tekniku u organizzattiv:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali;
- Użu ta' apparat għad-dożaġġ;
- Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
- Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
- Taħriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 -

Preservazzjoni ta' demel likwidu minerali

Tip ta' Prodott

TP 06 - Preservattivi għal prodotti matul il-ħżin

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku:
isem komuni: Bacteria

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Preservazzjoni ta' demel likwidu minerali

Il-prodott bijoċidali huwa rrakkomandat għall-kontroll tat-tkabbir tal-batterji f'demel likwidu inorganiku/minerali b'bażi milwiema u pigmenti inorganici li jiġu fformulati f'żebgħat, kisjiet u karti.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: sistema magħluqa

Deskrizzjoni dettaljata:

Applikazzjoni awtomatika u manwali.

Il-prodott bijoċidali għandu jingħata b'hala addittiv mit-tank fid-dilwizzjoni tal-użu tal-fluwidu fiċ-ċirkolazzjoni, permezz ta' pompa tad-dożaġġ jew b'tifriġh manwali, f'punt li jassigura tahlit adegwat madwar is-sistema kollha.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Użi industrijali: 1.5 - 14.5 % C(M)IT/MIT fil-prodotti bijoċidali; Użi professjonali: 10-30 mg/kg ta' C(M)IT/MIT (3:1) tal-prodott finali.

Dilwizzjoni (%): -

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Il-prodott bijoċidali jiġdied b'doża waħda waqt il-manifattura, il-ħin jew il-kunsinna.

Użi industrijali: 1.5 - 14.5 % C(M)IT/MIT fil-prodotti bijoċidali.

Użi professjonali:

10-30 mg/kg ta' C(M)IT/MIT (3:1) tal-prodott finali.

Għall-prodott bijoċidali kif fornut: għall-użu industrijali biss.

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Għall-utenti industrijali u professjonali:

- Flask tal-HDPE: 5 L (nominali)
- Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali)
- Kaxxa b'inforra tal-HDPE: 20 L
- Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L
- HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L

Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

- Il-preservattiv jista' jżied fi kwalunkwe stadju tal-produzzjoni tal-prodott.
- Huwa rrakkomandat li ż-żieda ssir malajr kemm jista' jkun għal protezzjoni ottimali.
- Ikkonsulta lill-manifattur biex tiddetermina d-dożaġġ ottimali għad-diversi prodotti li għandhom jiġu ppreservati.
- Huwa rrakkomandat li l-konċentrazzjoni ottima tal-prodott bijoċidali u l-kompatibbiltà ma' formulazzjonijiet individwali jiġu ddeterminati permezz ta' testijiet tal-laboratorju.
- It-tul u l-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-matriċi preservati jista' jkollhom impatt fuq l-effikaċja tal-prodott, għandhom jitwettqu testijiet mikrobijoloġiċi biex tiġi ddeterminata r-rata tal-applikazzjoni xierqa mingħajr ma tinqabeż ir-rata tal-applikazzjoni awtorizzata massima.
- Il-prodott bijoċidali għandu jintuża għat-trattament ta' prodotti (oġġetti/tahlitiet) imqassma lill-utenti professjonali biss.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar ta' prodotti minn Meta SPC 1, 2, 3 u 4 (tahlit u tagħbija), l-esponiment għall-prodott (prodotti korrużivi u sensitizzaturi tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).
- Użu ta' apparat għad-dożaġġ;
- Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
- Evitar ta' kuntatt ma' għodod u oġġetti kontaminati;
- Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
- Taħriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.

PPE huwa kif ġej:

- ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
- għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott bijoċidal (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
- Protezzjoni tal-għajnejn;
- Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

- Minhabba li l-konċentrazzjoni massima tal-prodotti użata għall-preservazzjoni ta' demel likwidu minerali hija oghla mill-valur limitu ta' 15 ppm, l-esponiment għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE, il-protezzjoni tal-ġilda u membrani mukużi potenzjalment esposti, u applikazzjoni ta' RMM tekniku u organizzattiv:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali;
- Użu ta' apparat għad-dożaġġ;
- Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
- Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
- Taħriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 -

Preservazzjoni ta' fluwidi funzjonali (fluwidi idrawliċi, antifreeze, inibituri tal-korrużjoni, eċċ. - minbarra l-addittivi tal-fjuwil)

Tip ta' Prodott

TP 06 - Preservattivi għal prodotti matul il-ħżin

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku:
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Preservazzjoni ta' fluwidi funzjonali (fluwidi idrawliċi, antifreeze, inibituri tal-korrużjoni, eċċ. - minbarra l-addittivi tal-fjuwil)

Il-prodott bijoċidali huwa rrakkomandat biex jikkontrolla t-tkabbir tal-batterji fi fluwidi

	funzjonali bħall-fluwidi tal-brejkijiet u idrawliċi, l-addittivi antifreeze, l-inibituri tal-korrużjoni, u l-fluwidi tal-għażil. Il-prodott bijoċidali jinibixxi t-tkabbir tal-mikroorganizmi, li nkella jistgħu jwasslu għal irwejjah, tiddil fil-viskożità, tiddil fil-kulur tal-prodott u hsara prematura fil-prodott.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Dożaġ awtomatiku u manwali. Il-prodott bijoċidali għandu jingħata lill-fluwidu tal-użu aħħari sa punt biex jiżgura taħlit adegwat preferibbilment permezz ta' dożaġ awtomatizzat, jew inkella permezz ta' zieda manwali.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Użi industrijali: 1.5 - 14.5 % C(M)IT/MIT fil-prodotti bijoċidali. Użi professjonali: Żid b'rata tal-użu tipika minn 6 sa 30 mg C(M)IT/MIT (3:1) għal kull kg tal-prodott finali li għandu jiġi ttrattat. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott bijoċidali jiżdied b'doża waħda waqt il-manifattura, il-ħżin jew il-kunsinna. Użi industrijali: 1.5 - 14.5 % C(M)IT/MIT fil-prodotti bijoċidali. Użi professjonali: Żid b'rata tal-użu tipika minn 6 sa 30 mg C(M)IT/MIT (3:1) għal kull kg tal-prodott finali li għandu jiġi ttrattat Għall-prodott bijoċidali kif fornut: għall-użu industrijali biss.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Għall-utenti industrijali u professjonali: - Flask tal-HDPE: 5 L (nominali) - Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) - Kaxxa b'inforra tal-HDPE: 20 L - Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L - HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

- Il-preservattiv jista' jiżdied fi kwalunkwe stadju tal-produzzjoni tal-prodott.
- Huwa rrakkomandat li ż-żieda ssir malajr kemm jista' jkun għal protezzjoni ottimali.
- Ikkonsulta lill-manifattur biex tiddetermina d-dożaġġ ottimali għad-diversi prodotti li għandhom jiġu ppreservati.
- Huwa rrakkomandat li l-konċentrazzjoni ottima tal-prodott bijoċidali u l-kompatibbiltà ma' formulazzjonijiet individwali jiġu ddeterminati permezz ta' testijiet tal-laboratorju.
- It-tul u l-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-matriċi preservati jista' jkollhom impatt fuq l-effikaċja tal-prodott, għandhom jitwettqu testijiet mikrobijoloġiċi biex tiġi ddeterminata r-rata tal-applikazzjoni xierqa mingħajr ma tinqabeż ir-rata tal-applikazzjoni awtorizzata massima.
- Il-prodott bijoċidali għandu jintuża għat-trattament ta' prodotti (oġġetti/tahlitiet) imqassma lill-utenti professjonali biss.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar ta' prodotti minn Meta SPC 1, 2, 3 u 4 (taħlit u tagħbija), l-esponiment għall-prodott (prodotti korrużivi u sensitizzaturi tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).
 - Użu ta' apparat għad-dożaġġ;
 - Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
 - Evitar ta' kuntatt ma' għodod u oġġetti kontaminati;
 - Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
 - Tahriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.
- PPE huwa kif ġej:
- ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
 - għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott bijoċidali (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
 - Protezzjoni tal-għajnejn;
 - Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

- Minhabba li l-konċentrazzjoni massima tal-prodotti użata għall-preservazzjoni ta' fluwidi funzjonali (fluwidi idrawliċi, antifreeze, inibituri tal-korrużjoni, eċċ.) hija oġġla mill-valur limitu ta' 15 ppm, l-esponiment għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE, il-protezzjoni tal-ġilda u membrani mukużi potenzjalment esposti, u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali;
- Użu ta' apparat għad-dożaġġ;

- Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
- Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
- Taħriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 -

Preservazzjoni ta' likwidi użati f'sistemi magħluqa ta' tkessiħ li jiċċirkola mill-ġdid

Tip ta' Prodott

TP 11 - Preservattivi għal sistemi tat-tkessiħ u tal-ipproċessar tal-likwidi

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku:
isem komuni: Batterji (inkluz Legionella pneumophila)
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

	Indoor Outdoor Preservazzjoni ta' likwidi użati f'sistemi magħluqin ta' tkessi li jiċċirkolaw mill-ġdid (Sistemi magħluqin ta' ilma li jkessah li jiċċirkolaw mill-ġdid li jinkludu tkessi tal-kompressur, l-ilma mkessah tal-arja kkondizzjonata, il-bojlers, it-tkessi tal-kontenituri tat-tkessi tal-magna, it-tkessi tal-provvista tal-enerġija, u proċessi industrijali oħra). Il-prodott bijoċidali jintuża biex jikkontrolla t-tkabbir ta' batterji aerobiċi u anaerobiċi, ħmira, fungi, u bijofilm fl-ilma li jiċċirkola f'sistemi magħluqa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Dożaġ awtomatiku u manwali.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Effikaċja kurattiva:- kontra l-batterji (inkluż L. pneumophila) f'5 - 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma. Żmien ta' kuntatt: 24 siegħa - kontra l-bijofilm: 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma. Ħin ta' kuntatt: 24 siegħa.- kontra l-fungi u l-ħmira f'1 – 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma. Ħin ta' kuntatt: 48 siegħa. Effikaċja preventiva:- kontra l-batterji (inkluż L. pneumophila) f'3 – 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma. - kontra l-bijofilm (inkluż L. pneumophila): 3 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Effikaċja kurattiva: - kontra l-batterji (inkluż L. pneumophila) f'5 - 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma. Żmien ta' kuntatt: 24 siegħa. - kontra l-bijofilm: 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma. Żmien ta' kuntatt: 24 siegħa. - kontra l-fungi u l-ħmira f'1 – 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma. Żmien ta' kuntatt: 48 siegħa. Effikaċja preventiva: kontra l-batterji (inkluż L. pneumophila) f'3 – 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma. kontra l-bijofilm (inkluż L. pneumophila): 3 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Għall-utenti industrijali u professjonali: - Flask tal-HDPE: 5 L (nominali) - Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) - Kaxxa b'informa tal-HDPE: 20 L - Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L - HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Testijiet mikrobijoloġiċi biex juru l-adekwatezza tal-preservazzjoni għandhom isiru mill-utent tal-prodotti ta' C(M)IT/MIT sabiex jiddetermina d-doża effettiva tal-preservattiv għall-matriċi/lokalità/sistema speċifika. Jekk ikun meħtieġ, ikkonsulta lill-manifattur tal-prodott preservattiv.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Lahlaħ is-sistema (speċjalment il-pompi tat-tqassim) bl-ilma qabel ma twettaq il-pass tat-tindif.

- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar (Taħlit u Tagħbija) u tat-tindif tal-pompi tat-tqassim, l-esponiment għall-prodott (prodott korrużiv u sensitizzatur tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).

- Użu ta' apparat għad-dożaġġ;

- Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;

- Evitar ta' kuntatt ma' għodod u oġġetti kontaminati;

- Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;

- Taħriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.

PPE huwa kif ġej:

- Ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott;

- għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott bijoċidal (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);

- Protezzjoni tal-għajnejn;

- Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 -

Preservazzjoni ta' likwidi użati f'sistemi żgħar miftuħa ta' tkessiħ li jiċċirkola mill-ġdid

Tip ta' Prodott	TP 11 - Preservattivi għal sistemi tat-tkessiħ u tal-ipproċessar tal-likwidi
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Batterji (inkluża Legionella pneumophila) istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Alga (alga ħadra u ċjanobatterji) istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Outdoor Preservazzjoni ta' likwidi użati f'sistemi żgħar miftuħa ta' tkessiħ li jiċċirkola mill-ġdid (ir-rati tal-fluss taċ-ċirkolazzjoni mill-ġdid u l-blowdown, kif ukoll il-volum totali tal-ilma limitati għal 2 m³/h, u 100 m³/h u 300 m³ rispettivament) Ilma tal-proċess u tat-tkessiħ: Użat biex jikkontrolla t-tkabbir tal-batterji, l-alga, il-fungi u l-bijofilmi
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sistema miftuħa Deskrizzjoni dettaljata: Dożaġġ awtomatiku u manwali. .
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Trattament kurattiv Kontra l-batterji (inkluża L. pneumophila) f5 –

14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma, - kontra l-batterji (inkluża L. pneumophila) f'1.5 to 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma, - kontra l-fungi (inkluża l-ħmira) f'1 – 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma. Trattament preventiv: - Kontra l-batterji, alga ħadra u ċjanobatterji fi 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma, - kontra l-bijofilm (inkluża L. pneumophila) fi 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma.
Dilwizzjoni (%): -
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Trattament kurattiv

- Kontra l-batterji (inkluża L. pneumophila) f'5 – 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma

Žmien ta' kuntatt: 24 siegħa

- kontra l-bijofilm (inkluża L. pneumophila) f'1.5 - 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma

Žmien ta' kuntatt: 48 siegħa.

- kontra l-fungi u l-ħmira f'1 – 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma

Žmien ta' kuntatt: 48 siegħa.

Trattament preventiv:

- kontra l-batterji, alga ħadra u ċjanobatterji fi 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma.

- kontra l-bijofilm (inkluża L. pneumophila) fi 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma.

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Għall-utenti industrijali u professjonali:

- Flask tal-HDPE: 5 L (nominali)
- Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali)
- Kaxxa b'informa tal-HDPE: 20 L
- Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L
- HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L

Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Testijiet mikrobijoloġiċi biex juru l-adegwatezza tal-preservazzjoni għandhom isiru mill-utent tal-prodotti ta' C(M)IT/MIT sabiex jiddetermina d-doża effettiva tal-preservattiv għall-matriċi/lokalità/sistema speċifika. Jekk ikun meħtieġ, ikkonsulta lill-manifattur tal-prodott preservattiv.

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Lahlah is-sistema (speċjalment il-pompi tat-tqassim) bl-ilma qabel ma twettaq il-pass tat-tindif.

- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar (Tahlit u Tagħbija) u tat-tindif tal-pompi tat-tqassim, l-esponiment għall-prodott (prodott korrużiv u sensitizzatur tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).

- Użu ta' apparat għad-dożaġġ;

- Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;

- Evitar ta' kuntatt ma' għodod u oġġetti kontaminati;

- Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;

- Tahriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.

PPE huwa kif ġej:

- ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott;

- għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott bijoċidal (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);

- Protezzjoni tal-għajnejn;

- Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

- Il-fluwidu tat-tkessiġ m'għandux jidhol direttament fl-ilma tal-wiċċ. Uża l-prodott f'postijiet li huma konnessi ma' STP biss.

- Il-prodott iista' jintuza biss meta t-torrijiet tat-tkessiġ ikunu mġhamra b'eliminaturi tad-deriva li inaqqsu d-deriva b'mill-inqas 99%.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 -

Preservazzjoni ta' fluwidi użati fil-pastorizzaturi, conveyor belts u apparat għall-ħasil tal-arja

Tip ta' Prodott	TP 11 - Preservattivi għal sistemi tat-tkessi u tal-ipproċessar tal-likwidi
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Batterji (inkluża Legionella pneumophila) istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Alga (alga ħadra u ċjanobatterji) istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Outdoor Preservazzjoni ta' fluwidi użati fil-pastorizzaturi mhux tal-ikel, conveyor belts u apparat għall-ħasil tal-arja
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: - Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott bijoċidali jiġi ddożat awtomatikament fil-fluwidu tat-trasferiment termiku, f'post b'tahlit tajeb (eż. is-samp tal-qbid taħt il-conveyor belt). Il-pajp tal-provvista jintuża biex jiġi ddożat il-prodott bijoċidali taħt il-livell tal-ilma sabiex tiġi llimitata l-evaporazzjoni tiegħu.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Trattament kurattiv: -kontra l-batterji (inkluża L. pneumophila): 5 - 14.9 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma - kontra l-bijofilms (inkluża L. pneumophila) f'1.5 - 14.9 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma - kontra l-fungi u l-ħmira f'1 - 14.9 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma. Trattament preventiv: Kontra l-batterji, alga ħadra u ċjanobatterji fi 3 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma, kontra l-bijofilms (inkluża L. pneumophila) fi 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Trattament kurattiv Kontra l-batterji (inkluża L. pneumophila): 5 - 14.9 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma. Żmien ta' kuntatt: 24 siegħa

- kontra l-bijofilm (inkluża L. pneumophila) f'1.5 - 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma

Žmien ta' kuntatt: 48 siegħa.

- kontra l-fungi u l-fmira f'1 – 14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma

Žmien ta' kuntatt: 48 siegħa.

Trattament preventiv:

- kontra l-batterji, alga ħadra u ċjanobatterji fi 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma.

- kontra l-bijofilm (inkluża L. pneumophila) fi 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 ta' ilma.

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Għall-utenti industrijali u professjonali:

- Flask tal-HDPE: 5 L (nominali)
- Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali)
- Kaxxa b'informa tal-HDPE: 20 L
- Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L
- HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L

Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Testijiet mikrobijoloġiċi biex juru l-adegwatezza tal-preservazzjoni għandhom isiru mill-utent tal-prodotti ta' C(M)IT/MIT sabiex jiddetermina d-doża effettiva tal-preservattiv għall-matriċi/lokalità/sistema speċifika. Jekk ikun meħtieġ, ikkonsulta lill-manifattur tal-prodott preservattiv.

Apparat għall-ħasil tal-arja: Għall-użu biss f'sistemi industrijali tal-ħasil tal-arja li jżommu komponenti effettivi li jeliminaw iċ-ċpar.

4.6.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Laħlaħ is-sistema (speċjalment il-pompi tat-tqassim) bl-ilma qabel ma twettaq il-pass tat-tindif.

- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar (Taħlit u Tagħbija) u tat-tindif tal-pompi tat-tqassim, l-esponiment għall-prodott (prodott korrużiv u sensitizzatur tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).

- Użu ta' apparat għad-dożaġġ;

- Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;

- Evitar ta' kuntatt ma' għodod u oġġetti kontaminati;

- Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;

- Taħriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.

PPE huwa kif ġej:

- ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-

- informazzjoni dwar il-prodott;

- għandu jinkludha coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott bijoċidal (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);

- Protezzjoni tal-għajnejn;

- Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 -

Preservazzjoni ta' fluwidi li jiċċirkolaw mill-ġdid użati f'sistemi tal-ipproċessar tat-tessuti u tal-fibri, tal-ipproċessar tal-ġilda, tal-ipproċessar tar-ritratti u ta' soluzzjonijiet niedja

Tip ta' Prodott

TP 11 - Preservattivi għal sistemi tat-tkessiġ u tal-ipproċessar tal-likwidi

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku:
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Preservazzjoni ta' fluwidi li jiċċirkolaw mill-ġdid użati f'sistemi tal-ipproċessar tat-tessuti u tal-fibri, tal-ipproċessar tal-ġilda, tal-ipproċessar tar-ritratti u ta' soluzzjonijiet niedja

Prodotti bijoċidi ta' C(M)IT/MIT (3:1) jintużaw għall-preservazzjoni tal-fluwidi tat-tessuti u għażil, soluzzjonijiet għall-ipproċessar tar-ritratti, il-proċess tal-ġilda (pereżempju l-istadji tat-trattament tat-tixrib u l-ħasil) u soluzzjonijiet ta' funtana tal-istampar biex tiġi kkontrollata l-integrità tal-fluwidu li jiċċirkola mill-ġdid billi titnaqqas il-kontaminazzjoni mikrobika fis-soluzzjoni bl-ingrossa.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: -
Deskrizzjoni dettaljata:

Dożaġġ awtomatiku u manwali.
Il-preservazzjoni tal-prodotti finali kollha fil-biċċa l-kbira tal-każijiet titwettaq b'mod awtomatizzat ħafna minn utenti industrijali
Il-prodott bijoċidali jiġi dmed mas-samp ċentrali, mal-vaska jew mal-linji tar-riċirkolazzjoni f'żona b'taħlit adegwat.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Trattament kurattiv: Kontra l-batterji f'16-30 mg C(M)IT/MIT (3:1) għal kull L ta' fluwidu
Dilwizzjoni (%): -
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Trattament kurattiv: Kontra l-batterji f'16-30 mg C(M)IT/MIT (3:1) għal kull L ta' fluwidu
Żmien ta' kuntatt 5 ijiem

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Għall-utenti industrijali u professjonali:
- Flask tal-HDPE: 5 L (nominali)
- Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali)
- Kaxxa b'informa tal-HDPE: 20 L
- Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L
- HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L

Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Testijiet mikrobijoloġiċi biex juru l-adegwatezza tal-preservazzjoni għandhom isiru mill-utent tal-prodotti ta' C(M)IT/MIT sabiex jiddetermina d-doża effettiva tal-preservattiv għall-matriċi/lokalità/sistema speċifika. Jekk ikun meħtieġ, ikkonsulta lill-manifattur tal-prodott preservattiv.

4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Laħlaħ is-sistema (speċjalment il-pompi tat-tqassim) bl-ilma qabel ma twettaq il-pass tat-tindif.
- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar (Taħlit u Tagħbija) u tat-tindif tal-pompi tat-tqassim, l-esponiment għall-prodott (prodott korrużiv u sensitizzatur tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).
- Użu ta' apparat għad-dożaġġ;
- Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
- Evitar ta' kuntatt ma' għodod u oġġetti kontaminati;
- Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
- Taħriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.

PPE huwa kif ġej:

- ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott;
- għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott bijoċidal (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
- Protezzjoni tal-għajnejn;
- Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

- Likwidi li jintużaw fi fluwidi tal-ipproċessar tat-tessuti u tal-fibri m'għandhomx jidhru direttament fl-ilma tal-wiċċ. Uża l-prodott f'postijiet li huma konnessi ma' STP biss.

- Likwidi li jiċċirkolaw mill-ġdid f'sistemi ta' fotoproċessar u sistemi ta' soluzzjoni ta' funtana m'għandhomx jidhru direttament fl-ilma tal-wiċċ. Uża l-prodott f'postijiet li huma konnessi ma' STP biss.

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.8 deskrizzjoni użu

Użu 8 -

Preservazzjoni ta' likwidi li jiċċirkolaw mill-ġdida użati f'kabini tal-isprejjar taż-żebgħa u sistemi ta' kisi b'elettrodepożizzjoni

Tip ta' Prodott

TP 11 - Preservattivi għal sistemi tat-tkessi u tal-ipproċessar tal-likwidi

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku:
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Preservazzjoni ta' likwidi li jiċċirkolaw mill-ġdida użati f'kabini tal-isprejjar taż-żebgħa u sistemi ta' kisi b'elettrodepożizzjoni, Il-prodott b'joċidali jintużaw għall-preservazzjoni ta' fluwidi fi proċessi ta' qabel it-trattament (trattament ta' tindif għat-tneħħija tal-griz u għall-ħamrija, proċess ta' tneħħija tal-griz bl-applikazzjoni ta' fosfat, tankijiet għat-tlaħliħ), kabini tal-isprejjar taż-żebgħa u sistemi ta' kisi b'elettrodepożizzjoni (eż. banjijiet kataforetiċi) applikati fl-Għoti ta' Finitura mill-Ġdid lil Karozzi u Tagħmir oriġinali, Manifatturar tal-Karozzi biex tigi kkontrollata l-integrità tal-fluwidu li jiċċirkola mill-ġdid billi titnaqqas il-kontaminazzjoni mikrobika mill-batterji u l-fungi fis-soluzzjoni bl-ingrossa.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: -
Deskrizzjoni dettaljata:

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Trattament preventiv: 7.5-30 mg C(M)IT/MIT (3:1) għal kull kg tal-prodott finali.
Dilwizzjoni (%): -
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Trattament preventiv: 7.5-30 mg C(M)IT/MIT (3:1) għal kull kg tal-prodott finali.
Il-prodott b'jocidali jgħidied waqt il-manifattura, il-ħzin jew il-kunsinna.

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Għall-utenti industrijali u professjonali:
- Flask tal-HDPE: 5 L (nominali)
- Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali)
- Kaxxa b'inforra tal-HDPE: 20 L
- Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L
- HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L

Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Testijiet mikrobijoloġiċi biex juru l-adekwatezza tal-preservazzjoni għandhom isiru mill-utent tal-prodotti ta' C(M)IT/MIT sabiex jiddetermina d-doża effettiva tal-preservattiv għall-matriċi/lokalità/sistema speċifika. Jekk ikun meħtieġ, ikkonsulta lill-manifattur tal-prodott preservattiv.

4.8.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Lahlah is-sistema (speċjalment il-pompi tat-tqassim) bl-ilma qabel ma twettaq il-pass tat-tindif.
- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar (Tahlit u Tagħbija) u tat-tindif tal-pompi tat-tqassim, l-esponiment għall-prodott (prodott korrużiv u sensitizzatur tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:
 - Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).
 - Użu ta' apparat għad-dożaġġ;
 - Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
 - Evitar ta' kuntatt ma' għodod u oġġetti kontaminati;
 - Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
 - Tahriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.
- PPE huwa kif ġej:
 - ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
 - għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott b'jocidali (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
 - Protezzjoni tal-għajnejn;
 - Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.9 deskrizzjoni użu

Użu 9 -
Preservazzjoni ta' likwidi użati f'sistemi magħluqa ta' tishin li jiċċirkola mill-ġdid u l-pajpijiet assoċjati

Tip ta' Prodott	TP 11 - Preservattivi għal sistemi tat-tkessiĥ u tal-ipproċessar tal-likwidi
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Batterji (anaerobi u aerobi (inkluża Legionella pneumophila) istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Outdoor Preservazzjoni ta' likwidi użati f'sistemi magħluqa ta' tishin li jiċċirkola mill-ġdid u l-pajpijiet assoċjati. Ifflaxxjar tal-prodott bijoċidali qabel il-kummissjoni ta' sistemi ta' pajpijiet eżistenti jew ġodda (pajpijiet tat-tishin u t-tkessiĥ) jinkludi pajpijiet strutturali ġodda jew użati minnija fi proġetti ta' bini industrijali.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Sistemi magħluqa ta' tishin tar-riċirkolazzjoni: ifflaxxjar tal-prodott bijoċidali qabel il-kummissjoni ta' sistemi ta' pajpijiet eżistenti jew ġodda (pajpijiet tat-tishin u t-tkessiġ) jinkludi pajpijiet strutturali ġodda jew użati mibnija fi proġetti ta' bini industrijali. Il-prodott bijoċidali jintuża biex jikkontrolla t-tkabbir ta' batterji aerobiċi u anaerobiċi, fungi u bijofilm fl-ilma li jiċċirkola f'sistemi magħluqa. Sistemi magħluqa huma inqas suxxettibbli għall-korrużjoni, iddepożitar tal-ġebba u inkrostrazzjoni bijoloġika minn sistemi miftuħa. Madankollu jistgħu jsejnhu problemi mikrobiċi, jekk is-sistema titthalla mimlija u mhux ittrattata. Dan huwa dovut għall-preżenza ta' nitrit u glikoli użati bħala nutrijenti mill-mikrobi.

Metodu: sistema magħluqa
Deskrizzjoni dettaljata:

Dożaġġ awtomatiku u manwali.

Il-prodott bijoċidali jiġi ddożat awtomatikament fil-fluwidu tat-trasferiment termiku, f'post b'taħlit tajjeb. Il-pajp tal-provvista għandu jiddoża l-prodott bijoċidali taħt il-livell tal-ilma sabiex tiġi l-limitata l-evaporazzjoni tal-prodott bijoċidali.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Trattament kurattiv - kontra l-batterji f'5 g C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma (inkluża L. pneumophila) - kontra l-bijofilm f'14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma - kontra l-fungi u l-ħmira f'1 g C(M)IT/MIT / m³ ta' ilma Trattament preventiv - kontra l-batterji (inkluża L. pneumophila) f'3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma - kontra l-bijofilm f'3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma.

Dilwizzjoni (%): -

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Trattament kurattiv

- kontra l-batterji f'5 g C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma (inkluża L. pneumophila)

Žmien ta' kuntatt: 24 siegħa

- kontra l-bijofilm f'14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma

Žmien ta' kuntatt: 24 siegħa

- kontra l-fungi u l-ħmira f'1 g C(M)IT/MIT / m³ ta' ilma Ħin ta' kuntatt: 48 siegħa

Trattament preventiv

- kontra l-batterji (inkluża L. pneumophila) fi 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma u kontra l-bijofilm fi 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma.

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Għall-utenti industrijali u professjonali:
- Flask tal-HDPE: 5 L (nominali)
- Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali)
- Kaxxa b'inforra tal-HDPE: 20 L
- Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L
- HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L

Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Testijiet mikrobijoloġiċi biex juru l-adegwatezza tal-preservazzjoni għandhom isiru mill-utent tal-prodotti ta' C(M)IT/MIT sabiex jiddetermina d-doża effettiva tal-preservattiv għall-matriċi/lokalità/sistema speċifika. Jekk ikun meħtieġ, ikkonsulta lill-manifattur tal-prodott preservattiv.

4.9.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Laħlaħ is-sistema (speċjalment il-pompi tat-tqassim) bl-ilma qabel ma twettaq il-pass tat-tindif.
- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar (Tahlit u Tagħbija) u tat-tindif tal-pompi tat-tqassim, l-esponent għall-prodott (prodott korrużiv u sensitizzatur tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).
 - Użu ta' apparat għad-dożaġġ;
 - Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
 - Evitar ta' kuntatt ma' għodod u oġġetti kontaminati;
 - Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
 - Tahriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.
- PPE huwa kif ġej:
- ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
 - għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott b'joċidal (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
 - Protezzjoni tal-għajnejn;
 - Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

--

4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.10 deskrizzjoni użu

Użu 10 -
Preservazzjoni tal-polimeri użati fi proċessi fil-bjar taż-żejt (eż. irkupru mtejjeb taż-żejd, tajn tat-thaffir, eċċ.)

Tip ta' Prodott	TP 11 - Preservattivi għal sistemi tat-tkessiġ u tal-ipproċessar tal-likwidi
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Outdoor Preservazzjoni tal-polimeri użati fi proċessi fil-bjar taż-żejt (eż. irkupru mtejjeb taż-żejd, tajn tat-thaffir, eċċ.)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: - Deskrizzjoni dettaljata:

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

-

Rata ta' Applikazzjoni: Trattament preventiv ta' polimeri użati fl-ilma tal-injezzjoni:
Polimeru tal-ksantan: 30-50 g ta' soluzzjoni ta' C(M)IT/MIT/m3. Polimeru tal-HPAM: 30-50 g ta' soluzzjoni ta' C(M)IT/MIT/m3. Trattament preventiv ta' polimeri użati fit-tajn tat-thaffir: Polimeru tal-ksantan: 30 g ta' soluzzjoni ta' C(M)IT/MIT/m3. Polimeru tal-HPAM: 30 g ta' soluzzjoni ta' C(M)IT/MIT/m3.

Dilwizzjoni (%): -

Numru u hin tal-applikazzjoni:

Trattament preventiv ta' polimeri użati fl-ilma tal-injezzjoni:

Polimeru tal-ksantan: 30-50 g ta' soluzzjoni ta' C(M)IT/MIT/m3.

Polimeru tal-HPAM: 30 - 50 g ta' soluzzjoni ta' C(M)IT/MIT/m3.

Trattament preventiv ta' polimeri użati fit-tajn tat-thaffir:

Polimeru tal-ksantan: 30 g ta' soluzzjoni ta' C(M)IT/MIT/m3.

Polimeru tal-HPAM: 30 g ta' soluzzjoni ta' C(M)IT/MIT/m3.

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Għall-utenti industrijali u professjonali:

- Flask tal-HDPE: 5 L (nominali)
- Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali)
- Kaxxa b'inforra tal-HDPE: 20 L
- Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L
- HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L

Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.10.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Testijiet mikrobijoloġiċi biex juru l-adekwatezza tal-preservazzjoni għandhom isiru mill-utent tal-prodotti ta' C(M)IT/MIT sabiex jiddetermina d-doża effettiva tal-preservattiv għall-matriċi/lokalità/sistema speċifika. Jekk ikun meħtieġ, ikkonsulta lill-manifattur tal-prodott preservattiv.

4.10.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Laqla is-sistema (speċjalment il-pompi tat-tqassim) bl-ilma qabel ma twettaq il-pass tat-tindif.
- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar (Tahlit u Tagħbija) u tat-tindif tal-pompi tat-tqassim, l-esponiment għall-prodott (prodott korrużiv u sensitizzatur tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:
 - Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).
 - Użu ta' apparat għad-dożaġġ;
 - Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
 - Evitar ta' kuntatt ma' għodod u oġġetti kontaminati;
 - Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
 - Tahriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.
- PPE huwa kif ġej:
 - ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
 - għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott bijoċidal (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
 - Protezzjoni tal-għajnejn;
 - Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

4.10.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.10.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.10.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.11 deskrizzjoni użu

Użu 11 -**Trattament bi slimicidi fil-proċess tat-tneħħija tal-linka tal-polpa u l-karta**

Tip ta' Prodott	TP 12 - Slimicidi
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Trattament bi slimicidi fil-proċess tat-tneħħija tal-linka tal-polpa u l-karta. Riċiklaġġ tal-karti / tneħħija tal-linka mill-fabbriki tal-karti. Il-proċess tat-tneħħija tal-linka huwa proċess tal-manifattura tal-karti li jneħħi l-linek tal-istampar mill-fibri tal-karti użati biex jipproduċi polpa mingħajr linka.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Dożaġ awtomatiku u manwali. Il-prodott bijocidali jiġi ddożat awtomatikament mill-pompa u l-pajpijiet fissi għal ġoċ-ċirkwit, normalment fil-magna tal-polpa taħt il-livell tal-ilma.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Trattament kurattiv: 10 sa 14.9 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma li għandu jiġi ttrattat Trattament preventiv: 5 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma li għandu jiġi ttrattat. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Trattament kurattiv: 10 sa 14.9 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma li għandu jiġi ttrattat Żmien ta' kuntatt: 24 siegħa Trattament preventiv: 5 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma li għandu jiġi ttrattat.

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Għall-utenti industrijali u professjonali:

- Flask tal-HDPE: 5 L (nominali)
- Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali)
- Kaxxa b'inforra tal-HDPE: 20 L
- Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L
- HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L

Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.11.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Testijiet mikrobijoloġiċi biex juru l-adegwatezza tal-preservazzjoni għandhom isiru mill-utent tal-prodotti ta' C(M)IT/MIT sabiex jiddetermina d-doża effettiva tal-preservattiv għall-matriċi/lokalità/sistema speċifika. Jekk ikun meħtieġ, ikkonsulta lill-manifattur tal-prodott preservattiv.

4.11.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Laħlaħ is-sistema (speċjalment il-pompi tat-tqassim) bl-ilma qabel ma twettaq il-pass tat-tindif.

- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar (Tahlit u Tagħbija) u tat-tindif tal-pompi tat-tqassim, l-esponiment għall-prodott (prodott korrużiv u sensitizzatur tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniki u organizzattivi:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).
 - Użu ta' apparat għad-dożaġġ;
 - Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
 - Evitar ta' kuntatt ma' għodod u oġġetti kontaminati;
 - Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
 - Tahriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.
- PPE huwa kif ġej:
- ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott;
 - għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott bijoċidal (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
 - Protezzjoni tal-għajnejn;
 - Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

4.11.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.11.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.11.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.12 deskrizzjoni użu

Użu 12 -
Trattament bi slimiciċi fl-istadju wet-end tal-proċess tal-manifattura tal-karti

Tip ta' Prodott	TP 12 - Slimiciċi
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Trattament bi slimiciċi fl-istadju wet-end tal-proċess tal-manifattura tal-karti (il-fabbriki tal-karti, l-istadju wet-end (ċirkwiti tal-ilma), u s-sistema tal-proċess tal-fabbriki tal-karti). Metodu: sistema magħluqa

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Deskrizzjoni dettaljata: Dożaġġ awtomatiku u manwali.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Trattament kurattiv: 10 sa 14.9 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma li għandu jiġi ttrattat Trattament preventiv: 5 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma li għandu jiġi ttrattat. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Trattament kurattiv: 10 sa 14.9 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma li għandu jiġi ttrattat Žmien ta' kuntatt: 24 siegħa Trattament preventiv: 5 g ta' C(M)IT/MIT (3:1) / m³ ta' ilma li għandu jiġi ttrattat.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Għall-utenti industrijali u professjonali: - Flask tal-HDPE: 5 L (nominali) - Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) - Kaxxa b'informa tal-HDPE: 20 L - Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L - HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.12.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Testijiet mikrobijoloġiċi biex juru l-adeguatezza tal-preservazzjoni għandhom isiru mill-utent tal-prodotti ta' C(M)IT/MIT sabiex jiddetermina d-doża effettiva tal-preservattiv għall-matriċi/lokalità/sistema speċifika. Jekk ikun meħtieġ, ikkonsulta lill-manifattur tal-prodott preservattiv.

4.12.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Laħlaħ is-sistema (speċjalment il-pompi tat-tqassim) bl-ilma qabel ma twettaq il-pass tat-tindif.
- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar (Tahlit u Tagħbija) u tat-tindif tal-pompi tat-tqassim, l-esponent għall-prodott (prodott korrużiv u sensitizzatur tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).
 - Użu ta' apparat għad-dożaġġ;
 - Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
 - Evitar ta' kuntatt ma' għodod u oġġetti kontaminati;
 - Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
 - Tahriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.
- PPE huwa kif ġej:

- ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott;
- għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott bijoċidal (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
- Protezzjoni tal-ghajnejn;
- Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

- L-użu ta' prodotti li fihom C(M)IT/MIT (3:1) għat-trattament bi slimiciċi fl-istadju wet-end tal-proċess tal-manifattura tal-karti huwa limitat għal

(a) trattamenti kurattivi f'impjanti konnessi ma' ilma minghajr slimiciċa minn mithna tal-polpa u unikament għat-trattament taċ-ċirkolazzjoni qasira tal-mithna tal-karta; u

(b) trattamenti preventivi, u, għaż-żewġ każijiet, biss jekk l-ilma mormi tal-fabbrika jiġi ppurifikat f'impjant industrijali (shih) fuq il-post għat-trattament tad-drenaġġ b'kapacità minima ta' 5000 m³ kuljum kif deskritt fid-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali 2010/75/UE (L-Aħjar Tekniki Disponibbli għall-produzzjoni tal-polpa, il-karta u l-kartun) u jekk dilwizzjoni ta' mill-inqas 200 darba fl-ilma tal-wiċċ tinkiseb wara l-impjant industrijali għat-trattament tad-drenaġġ.

4.12.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.12.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.12.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.13 deskrizzjoni użu

Użu 13 - Trattament preventiv (kontroll tal-inkrostazzjoni bijoloġika) online u wara t-tindif fil-post għal membrani industrijali ta' RO/NF

Tip ta' Prodott	TP 12 - Slimiciċi
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor Trattament preventiv (kontroll tal-inkrostazzjoni bijoloġika) online u wara t-tindif fil-post għal membrani industrijali ta' RO/NF
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Dożaġ awtomatiku u manwali. Applikazzjoni tal-Bijocidi fuq bażi ta' rutina tipprevjeni t-tkabbir tal-bijofilm fuq l-uċuħ tal-membrani, l-ispatzjatur tal-ghalf, il-midja tal-filtru u l-pajpijiet tan-Nano Filtrazzjoni jew tar-Reverse Osmosis. Il-prodott bijocidali għandu jitqassam fl-ilma tal-ghalf f'punt biex jiġi żgurat tahlit adegwat fis-sistema kollha.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Trattament preventiv: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) għal kull m3 ta' fluwidu Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Trattament preventiv: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) għal kull m3 ta' fluwidu
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Għall-utenti industrijali u professjonali: - Flask tal-HDPE: 5 L (nominali) - Barmil / Jerrycan tal-HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) - Kaxxa b'inforra tal-HDPE: 20 L - Bettija tal-HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L - HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1000 L, 1250 L Il-prodotti kollha għandhom jiġu ttrasportati u maħżuna f'kamra vventilata.

4.13.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Testijiet mikrobijoloġiċi biex juru l-adegwatezza tal-preservazzjoni għandhom isiru mill-utent tal-prodotti ta' C(M)IT/MIT sabiex jiddetermina d-doża effettiva tal-preservattiv għall-matriċi/lokalità/sistema speċifika. Jekk ikun meħtieġ, ikkonsulta lill-manifattur tal-prodott preservattiv.

4.13.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Laħlah is-sistema (speċjalment il-pompi tat-tqassim) bl-ilma qabel ma twettaq il-pass tat-tindif.
- Waqt il-fażijiet tal-immaniġġjar (Tahlit u Tagħbija) u tat-tindif tal-pompi tat-tqassim, l-esponiment għall-prodott (prodott korrużiv u sensitizzatur tal-ġilda) għandu jkun limitat bl-użu tal-PPE u applikazzjoni ta' RMM tekniċi u organizzattivi:

- Minimizzazzjoni tal-fażijiet manwali (awtomatizzazzjoni tal-proċess).

- Użu ta' apparat għad-dożaġġ;
 - Tindif regolari tat-tagħmir u l-post tax-xogħol;
 - Evitar ta' kuntatt ma' ghodod u oġġetti kontaminati;
 - Standard tajjeb ta' ventilazzjoni ġenerali;
 - Tahriġ u ġestjoni tal-persunal dwar il-prattika tajba.
- PPE huwa kif ġej:
- ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott;
 - għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 3 jew 4, EN 14605) li ma jgħaddix minnu l-prodott bijoċidal (il-materjal tal-coverall għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott);
 - Protezzjoni tal-ghajnejn;
 - Respiratur xieraq għas-sustanza/kompitu jekk il-ventilazzjoni mhix adegwata.

- Uża l-prodott f'postijiet li huma konnessi ma' STP biss.

4.13.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.13.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.13.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- It-tul tal-effett jiddependi fuq ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-klijent għall-materjal preservat tiegħu u fuq il-kompożizzjoni speċifika tal-ingredjenti u l-pH tal-prodott preservat.

- Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

- Irrispetta l-kundizzjonijiet tal-użu tal-prodott (il-konċentrazzjoni, il-ħin ta' kuntatt, it-temperatura, il-pH, eċċ.)

MIŻURI TA' PREKAWZJONI MATUL IL-ĦŻIN U T-TRASPORT:

Żomm f'post ivventilat tajjeb. Il-prodott kif fornut jista' jevolvi l-gass (prinċipalment diossidu tal-karbonju) bil-mod. Biex tiġi evitata l-akkumulazzjoni tal-pessjoni, il-prodott huwa ppakkjat f'kontenituri vventilati apposta, fejn ikun meħtieġ. Żomm dan il-prodott fil-kontenitur oriġinali meta ma jkunx qed jintuża. Il-kontenitur għandu jinħażen u jiġi ttrasportat f'pożizzjoni wieqfa biex jiġi evitat li l-kontenut jinxtered mill-bokka, meta tkun imwahnha.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

-

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

- Kuntatt mal-ġilda: Nehhi l-ilbies u ż-żraben kontaminati. Aħsel il-ġilda kontaminata bl-ilma. Ikkuntattja lil speċjalista fit-trattamenti għal avvelenamenti jekk isehhu sintomi.

- Kuntatt mal-ghajnejn: Lahlah minnufih b'ammont kbir ta' ilma, u kultant għolli l-kpiepel ta' fuq u t'isfel tal-ghajnejn. Iċċekkja intix liebes lentijiet tal-kuntatt u jekk iva, nehhihom jekk ikun faċli li tagħmel dan. Kompli lahlah bl-ilma f'ietel għal mill-inqas 30 minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

- Inġestjoni: Lahlah il-ħalq bl-ilma. Ikkuntattja lil speċjalista fit-trattamenti għal avvelenamenti. Ikseb parir mediku minnufih jekk isehhu sintomi u/jew jekk ġew inġestiti kwantitajiet kbar. Tagħtix fluwidi u tisfurzax ir-remettar.

- Inalazzjoni (ta' raxx tal-isprej): Esponi lill-vittma għall-arja friska u halliha tistrieħ f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ikseb parir mediku minnufih jekk isehhu sintomi u/jew jekk ġew inalati kwantitajiet kbar.

- F'każ ta' koxjenza indebolita, poġġih fil-pożizzjoni tal-irkupru u ikseb parir mediku minnufih.

- Żomm il-kontenitur jew it-tikketta disponibbli.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- Tirrilaxxax il-prodott mhux użat mal-art, f'mogħdijiet tal-ilma, f'pajpijiet (eż sink, tojlits) jew fid-drenaġġ.

- Armi l-prodott mhux użat, l-imballaġġ tiegħu u l-iskart kollu l-ieħor skont ir-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Kundizzjonijiet għal ħżin sikur, inkluża kull inkompatibbiltà: Zomm f'post xott, frisk u vventilat tajjeb, fil-kontenitur originali. Żmien tal-ħżin: 12-il xahar Protezzjoni mid-dawl tax-xemx. Rakkomandazzjoni: Jekk jintuża imballaġġ tal-metall, għandu jiġi applikat saff ta' verniċ.

6. Informazzjoni oħra

-

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Spectrum™ RX6804 MICROBIOCIDE	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0025678-0001 1-1	
(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)		

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Taħlita ta' 5-Kloro-2-metil-2H-iżotijażol-3-on (EINECS 247-500-7) u 2-metil-2H-iżotijażol-3-on (EINECS 220-239-6) (Taħlita ta' CMIT/MIT)		Sustanza attiva	55965-84-9		5,9

Isem kummerċjali

Spectrum™ PR3126 PRESERVATIVE

qasam tas-suq: EU

Spectrum™ RX8560 MICROBIOCIDE

qasam tas-suq: EU

Spectrum™ RX7827 MICROBIOCIDE

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0025678-0002 1-1

Isem komuni**Isem IUPAC****Funzjoni****Numru CAS****Numru KE****Kontenut (%)**Tahlita ta' 5-Kloro-2-metil-
2H-iżotijazol-3-on
(EINECS 247-500-7) u 2-
metil-2H-iżotijazol-3-on
(EINECS 220-239-6)
(Tahlita ta' CMIT/MIT)

Sustanza attiva

55965-84-9

3,2

Isem kummerċjali

Biosperse™ 250 MICROBIOCIDE

qasam tas-suq: EU

Biosperse™ 251 MICROBIOCIDE

qasam tas-suq: EU

Biosperse™ 850 MICROBIOCIDE

qasam tas-suq: EU

Biosperse™ 851 MICROBIOCIDE

qasam tas-suq: EU

Spectrum™ RX6810 MICROBIOCIDE

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Spectrum™ RX6820 MICROBIOCIDE	qasam tas-suq: EU
EU-0025678-0003 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Taħlita ta' 5-Kloro-2-metil-2H-izotijajżol-3-on (EINECS 247-500-7) u 2-metil-2H-izotijajżol-3-on (EINECS 220-239-6) (Taħlita ta' CMIT/MIT)		Sustanza attiva	55965-84-9		2,3