

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Biotsiidi nimi: DeLaval PeraDis

Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Loa number: EE-0019779-0000

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0019779-0000

Sisukord

Haldusteave	1
1.1. Toote kaubanduslikud nimetused	1
1.2. Loaomanik	1
1.3. Biotsiidide tootja(d)	1
1.4. Toimeaine(te) tootja(d)	1
2. Toote koostis ja olek	2
2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed	2
2.2. Oleku kirjeldus	2
3. Ohu- ja hoiatuslaused	2
4. Lubatud kasutusala(d)	3
5. Üldised kasutamishüüdnäidised	13
5.1. Kasutusjuhendid	13
5.2. Riskivähendamismeetmed	13
5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras	14
5.4. Hüüdnäidised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks	14
5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes	14
6. Muu teave	14

Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

DeLaval PeraDis

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	DeLaval NV
	Aadress	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgia
Loa number	EE-0019779-0000	
Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber	EE-0019779-0000	
Loa andmise kuupäev	13/01/2023	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	04/11/2032	

1.3. Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi	Christeyns NV
Tootja aadress	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgia

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	1340 - Peräädikhape
Tootja nimi	Christeyns NV
Tootja aadress	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgia

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peräädikhape		Toimeaine	79-21-0	201-186-8	4,9
Vesinikperoksiidi	Hydrogen peroxide	Mittetoimeaine	7722-84-1	231-765-0	23
Äädikhape	Acetic acid	Mittetoimeaine	64-19-7	200-580-7	8
Väävelhape	Sulfuric acid	Mittetoimeaine	7664-93-9	231-639-5	0,48

2.2. Oleku kirjeldus

SL - Lahustuv kontsentraat

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused	<p>Kuumenemisel võib süttida.</p> <p>Võib söövitada metalle.</p> <p>Allaneelamisel kahjulik.Sissehingamisel kahjulik.</p> <p>Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.</p> <p>Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.</p> <p>Söövitav hingamisteedele.</p>
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoiatuslaused

<p>Hoida eemal soojustallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. – Mitte suitsetada.</p> <p>Hoida üksnes originaalpakendis.</p> <p>Auru mitte sisse hingata.</p> <p>Pihustatud ainet mitte sisse hingata.</p> <p>Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.</p> <p>Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.</p> <p>Vältida sattumist keskkonda.</p> <p>Kanda kaitserõivastust.</p> <p>Kanda kaitsekindaid.</p> <p>Kanda kaitseprille.</p> <p>Kanda kaitsemaski.</p> <p>ALLANEELAMISE KORRAL:Loputada suud.MITTE kutsuda esile oksendamist.</p> <p>Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga....</p> <p>NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL:Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.Loputada nahka veega.</p> <p>Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga....</p> <p>NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL:Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.Loputada duši all.</p> <p>Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga....</p> <p>SILMA SATTUMISE KORRAL:Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.</p> <p>Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga....</p> <p>SISSEHINGAMISE KORRAL:Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.</p> <p>Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.</p> <p>Mahavoolanud toode kokku koguda.</p> <p>Hoida hästi ventileeritavas kohas.Hoida jahedas.</p> <p>Hoida lukustatult.</p> <p>Hoida temperatuuril mitte üle 30 °C/86 °F.</p> <p>Mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele regulatsioonidele.</p> <p>Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele regulatsioonidele.</p>

4. Lubatud kasutusala(d)

4.1 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 1 - Puhastatud sisepindade desinfitseerimine CIP-ga

Tooteliik	Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoh	Sisetingimustes Lüpsimasinate ja piimajahutite desinfitseerimine.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: kohapeal pesemine koos ringlusega Üksikasjalik kirjeldus: Kontaktaeg: 5 minutit
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: 30 ml 10 l lahuse kohta Lahjendus (%): toote 0,3 mahuprotsenti Kasutamise arv ja ajastus: Kasutuskordade vaheline aeg sõltub lüpsimasinate ja piimajahutite pesemise sagedusest (maksimaalselt 2 x päevas, pärast 1 gat lüpsi). Kasutage temperatuuril 20 °C
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Purk Plast: HDPE 10 l Purk Plast: HDPE 20 l Purk Plast: HDPE 60 l Trummel Plast: HDPE 200 l Kõik pakendid on läbipaistmatud

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1. Eemaldada paigaldisest piim
2. Pesta paigaldist enne desinfitseerimist.
3. Kasutada DeLaval PeraDisi valmislahust soovitatud annuses (30 ml / 10 l).
4. Lasta sellel lahusel süsteemis 5 minutit ringelda.
5. Eemaldada lahus ja teha pärast desinfitseerimist, enne seadme uuesti kasutamist, puhta veega järelloputus.

--

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Loputada töödeldud pindu/seadmeid/torusid/masinaid pärast puhastamist joogiveega. Üldisi juhiseid vt punkti 5.2.

4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.3.

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.4.

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutusala eritingimusi ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.5.

4.2 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 2 - Joogiküna desinfitseerimine

Tooteliik	Tooteliik 04 - Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Joogikünade desinfitseerimine, kõvad mittepoorsed pinnad, piimakarjale.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: pühkimine/piserdamine Üksikasjalik kirjeldus: Kontaktaeg: 5 minutit

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: 200 ml/m²
Lahjendus (%): toote 0,4 mahuprotsenti
Kasutamise arv ja ajastus:

Kasutuskordade vaheline aeg sõltub joogikünade pesemise sagedusest, mis on eeldatavalt maksimaalselt 1 x kuus.

Kasutage temperatuuril 10 °C

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Purk Plast: HDPE 10 l
Purk Plast: HDPE 20 l
Purk Plast: HDPE 60 l
Trummel Plast: HDPE 200 l

Kõik pakendid on läbipaistmatud

4.2.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1. Pesta kõik desinfitseeritavad pinnad.
2. Pärast pesemist loputada veega.
3. Valmistada DeLaval PeraDisi valmislahus soovitava annusega (40 ml / 10 l). Kanda see lahus pindadele käsna, harja või madalsurvepihustiga (max 3 baari). Järgida 5-minutilist kontaktaega.
4. Teha pärast desinfitseerimist, enne seadme uuesti kasutamist, puhta veega järeloputus.

4.2.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Käsitsi segamise ja laadimise ajal on kohustuslik kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 20. Pealekandmise ajal on kohustuslik kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt korduskasutatav gaasi-/aurufiltriga poolmask (filtri liigi (tähtkood, värv) täpsustab loaomanik tooteinfos).
Loputada töödeldud pindu/seadmeid/torusid/masinaid pärast puhastamist joogiveega.
Mitte kasutada kariloomade läheduses.
Üldisi juhiseid vt punktist 5.2.

4.2.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.3.

4.2.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.4.

4.2.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutusala eritingimusi ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.5.

4.3 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 3 - Üldine pinna desinfitseerimine

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad
Tavanimetus: bakterid
Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad
Tavanimetus: pärmseened
Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad
Tavanimetus: viirused
Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoh

Sisetingimustes

Kõva mittepoorse pinna desinfitseerimine piimafarmides (piimajahutite välispind, lauda põrandad ja seinad, loomade transpordivahendid jms).

Kasutusmeetod(id)

Meetod: pühkimine/piserdamine
Üksikasjalik kirjeldus:
Kontaktaeg: 5 minutit

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: 200 ml/m²
Lahjendus (%): toote 0,4 mahuprotsenti
Kasutamise arv ja ajastus:

Toodet kasutatakse ainult aeg-ajalt üldiste pindade desinfitseerimiseks. Potentsiaalselt kõige regulaarsemalt desinfitseeritakse loomade ruume (ligikaudu 2 x aastas) ja loomade transpordivahendeid (50 m²) (hinnanguliselt 10 x aastas).

Kasutage temperatuuril 10 °C

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Purk Plast: HDPE 10 l
Purk Plast: HDPE 20 l
Purk Plast: HDPE 60 l
Trummel Plast: HDPE 200 l

Kõik pakendid on läbipaistmatud

--

4.3.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Pesta kõik desinfitseeritavad pinnad.2. Pärast pesemist loputada veega.3. Valmistada DeLaval PeraDisi valmislahus soovitatava annusega (40 ml / 10 l). Kanda see lahus pindadele käsna, harja või madalsurvepihustiga (max 3 baari). Järgida 5-minutilist kontaktaega.4. Teha pärast desinfitseerimist, enne seadme uuesti kasutamist, puhta veega järeloputus. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.3.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

<p>Käsitsi segamise ja laadimise ajal on kohustuslik kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 20. Pealekandmise ajal on kohustuslik kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt korduskasutatav gaasi-/aurufiltriiga poolmask (filtri liigi (tähtkood, värv) täpsustab loaomanik tooteinfos). Loputada töödeldud pindu/seadmeid/torusid/masinaid pärast puhastamist joogiveega. Mitte kasutada kariloomade läheduses. Üldisi juhiseid vt punktist 5.2.</p>

4.3.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.3.

4.3.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.4.

4.3.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutusala eritingimusi ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.5.

4.4 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 4 - Udararätikute desinfitseerimine

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad
Tavanimetus: bakterid
Arengustaadium: Andmed puuduvad

Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad
Tavanimetus: pärmseened
Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Udaraatikute desinfitseerimine.

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Ämbritesse kastmine

Üksikasjalik kirjeldus:

Kontaktaeg: 5 minutit

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: 50 ml 10 l lahuse kohta
Lahjendus (%): toote 0,5 mahuprotsenti
Kasutamise arv ja ajastus:

Pärast igit lüpsi (tavaliselt 2x ööpäevas).

Kasutada temperatuuril 10 °C

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Purk Plast: HDPE 10 l
Purk Plast: HDPE 20 l
Purk Plast: HDPE 60 l
Trummel Plast: HDPE 200 l

Kõik pakendid on läbipaistmatud

4.4.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1. Valmistada DeLaval PeraDisi valmislahus soovitud annusega (50 ml / 10 l).
2. Kasutada vähemalt 20 l 50 rätiku kohta.
3. Märjistusel on soovitatud kanda lüpsmisel alati kindaid naha kaitsmiseks ja hügieeniliseks piima kogumiseks.
4. Puhastada udaraid rätikutega (iga lehma kohta üks rätik) ja kasta siis rätikud lahusesse. Järgida rätikute kontaktaega desinfitseerivas lahuses 5 min.
5. Pärast desinfitseerimist visata lahus ära. Enne uuesti kasutamist tuleb rätikuid pesta.

4.4.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Käsitsi segamise ja laadimise ajal on kohustuslik kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 20. Pealekandmise ajal on kohustuslik kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt korduskasutatav gaasi-/aurufiltriga poolmask (filtri liigi (tähtkood, värv) täpsustab loaomanik tooteinfos). Mitte kasutada kariloomade läheduses. Üldisi juhiseid vt punktist 5.2.

4.4.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.3.

4.4.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.4.

4.4.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.5.

4.5 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 5 - Lüpsiriistade desinfitseerimine

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoh	Sisetingimustes Lüpsiriistade desinfitseerimine, kõvad mittepoorsed pinnad.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Ämbritesse kastmine Üksikasjalik kirjeldus: Kontaktaeg: 30 sekundit Meetod: Lahuse sissesüstimine (läbiloputus) Üksikasjalik kirjeldus: Kontaktaeg: 30 sekundit
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: 150 ml 10 l lahuse kohta Lahjendus (%): toote 1,5 mahuprotsenti Kasutamise arv ja ajastus: Pärast igat lüpsi (tavaliselt 2x ööpäevas). Kasutada temperatuuril 10 °C

	<p>Kasutusmäär: 150 ml 10 l lahuse kohta Lahjendus (%): toote 1,5 mahuprotsenti Kasutamise arv ja ajastus: Pärast igit lüpsi (tavaliselt 2x ööpäevas).</p>
Kasutajarühm(ad)	<p>Kutseline kasutaja</p>
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<p>Purk Plast: HDPE 10 l Purk Plast: HDPE 20 l Purk Plast: HDPE 60 l Trummel Plast: HDPE 200 l</p> <p>Kõik pakendid on läbipaistmatud</p>

4.5.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1. Valmistada DeLaval PeraDisi valmislahus soovitud annusega (150 ml / 10 l). Planeerida vähemalt 1 l lahust iga sissekastetava lüpsiriista kohta.
2. Märgistusel on soovitatud kanda lüpsimisel alati kindaid naha kaitsmiseks ja hügieeniliseks piima kogumiseks.
3. Soovitatav on lüpsiriistu pärast lüpsi, enne desinfitseerimist veega pesta.
4. Seejärel kasta lüpsiriistad desinfitseerivasse lahusesse. Kontaktaeg 30 sekundit.
5. Alternatiivselt võib desinfitseerivat lahust nisakummide sisse puitsida.
6. Pärast desinfitseerimist tuleb lüpsiriistu enne uuesti kasutamist puhta veega loputada.

4.5.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Käsitsi segamise ja laadimise ajal on kohustuslik kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 20. Pealekandmise ajal on kohustuslik kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt korduskasutatav gaasi-/aurufiltriiga poolmask (filtri liigi (tähtkood, värv) täpsustab loaomanik tooteinfos).
Loputada töödeldud pindu/seadmeid/torusid/masinaid pärast puhastamist joogiveega.
Üldisi juhiseid vt punktist 5.2.

4.5.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.3.

4.5.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.4.

4.5.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.5.

4.6 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 6 - Jalanõude desinfitseerimine

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoh	Sisetingimustes Jalanõude desinfitseerimine, kõvad mittepoorsed pinnad.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Jalanõuvann või -matt läbikõndimiseks pärast jalanõude piserdamist veevoolikuga Üksikasjalik kirjeldus: Kontaktaeg: 1 minut
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: 100 ml 10 l lahuse kohta Lahjendus (%): toote 1 mahuprotsent Kasutamise arv ja ajastus: Iga päev, igal sisenemisel lüpsiplatsile. Kasutada temperatuuril 10 °C
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Purk Plast: HDPE 10 l Purk Plast: HDPE 20 l Purk Plast: HDPE 60 l Trummel Plast: HDPE 200 l Kõik pakendid on läbipaistmatud

4.6.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1. Valmistada DeLaval PeraDisi lahus soovitatava annusega (100 ml / 10 l).
2. Paigaldada desinfitseeriva lahusega jalanõuvann või -matt lüpsiplatsi sissepääsule.
3. Puhastada jalanõud enne läbi desinfitseeriva lahuse kõndimist. Kontaktaeg 1 minut.
4. Vahetada jalanõuvann pärast 10 läbimiskorda või iga 2 päeva järel (isegi kui läbimiskordi oli vähem kui 10).

4.6.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Käsitsi segamise ja laadimise ajal on kohustuslik kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 20. Nõutav on vähemalt korduskasutatav gaasi-/aurufiltriga poolmask (filtri liigi (tähtkood, värv) täpsustab loaomanik tooteinfos). Mitte kasutada kariloomade läheduses. Üldisi juhiseid vt punktist 5.2.

4.6.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.3.

4.6.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.4.

4.6.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutusala erimeetmeid ei ole, üldisi juhiseid vt lõigust 5.5.

5. Üldised kasutamishüüdnäidised

5.1. Kasutusjuhendid

Üldisi kasutusjuhiseid ei ole. Vt kasutusala konkreetseid kasutusjuhiseid.

5.2. Riskivähendamismeetmed

Kanda toote käsitlemisel kemikaalilindlaid kaitsekindaid, kaitseülikonda ja kaitseprille (kaitsematerjali täpsustab loaomanik tooteinfos). Kaitsemata kõrvalisi isikuid ei tohi kasutamise juures viibida. Kohapealse reoveetöötlussüsteemi toimimise pärssimise vältimiseks tuleb võimalikud toodet sisaldavad jäägid lasta sõnnikuhoidlasse või munitsipaalreoveepuhastisse.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

OTSESED/KAUDED MÕJUD

Meie kogemuste ja meie esitatud teabe kohaselt ei avalda toode kahjulikku mõju, kui seda kasutatakse ja käsitletakse ettenähtud viisil.

ESMAABI JUHISEID

Üldine nõuanne: pöörduda kohe arsti poole. Näidata arstile ohutuskaarti.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Teave meditsiinitöötajale/arstile: silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist seebi ja veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Sümptomite esinemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

KESKKONNAKAITSEALASED HÄDAOLUKORRA MEETMED

Mitte lasta tootel põhjaveesüsteemi saastada. Mitte saastada pinnavett. Vältida sattumist keskkonda.

Leviku tõkestamise ja puhastamise viisid ja materjalid: mitte absorbeerida saepuruga ega muude kergestisüttivate materjalidega. Pärast puhastamist loputada jäägid veega ära.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Jäägid, kasutamata toode ja selle pakend tuleb käidelda kohalike jäätmekäitluse eeskirjade kohaselt. Vee eeltöötlemine ei ole vajalik.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Ladustamine: säilitada püstises asendis tihedalt suletud originaalnõus. Kaitsta otsese päikesevalguse ja kõrgete temperatuuride (max 30 °C) ning külmumise eest.

Säilivusaeg: 1 aasta

6. Muu teave

Taotluse koodid: ei ole kohaldatav
Eesti Mürgistusteabekeskus: 16662