

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Product

Τύπος(οι) προϊόντος: PT04 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

Αριθμός άδειας: EU-0021020-0000

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: EU-0021020-0004

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	4
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	6
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	6
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	6
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	7
6. Άλλες πληροφορίες	7

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

DEPTACID WCM

### 1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του  
κατόχου άδειας

Επωνυμία	HYPRED SAS
Διεύθυνση	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Γαλλία
Αριθμός άδειας	EU-0021020-0000 1-4

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

EU-0021020-0004

Ημερομηνία έκδοσης της  
άδειας

18/05/2020

Ημερομηνία λήξης της  
άδειας

30/04/2030

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	HYPRED SAS
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Γαλλία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Γαλλία
	HYPRED POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4 64320 buk Πολωνία
	HYPRED IBERICA S.L Pol. Ind. Arazuri-Orcoyen C/C nº 32 31160 Orcoyen – NAVARRA Ισπανία
	HYPRED GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Γερμανία
	HYPRED Italia s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Ιταλία
	AG France S.A.S - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Γαλλία
	Anti-Germ Austria GmbH - "Pfungauer Straße 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Αυστρία
	Anti-Germ Deutschland GmbH - Oberbrühlstraße 16-18 87700 Memmingen Γερμανία

#### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

<b>Δραστικής ουσίας</b>	1336 - Οκτανικό οξύ
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Emery Oleochemicals (M)
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Μαλαισία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Μαλαισία

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Οκτανικό οξύ		Ενεργός Ουσία	124-07-2	204-677-5	3
Μεθανοσουλφονικό οξύ			75-75-2	200-898-6	21
L-(+)-γαλακτικό οξύ			79-33-4	201-196-2	0
N,N-διμεθυλο-1-δεκαναμίνη, N-οξειδίο			2605-79-0	220-020-5	3
Αιθοξυλιωμένη αλκοόλη	Αιθοξυλιωμένη αλκοόλη		31726-34-8	500-077-5	5

## 2.2. Είδος τυποποίησης

SL - Πυκνό διάλυμα

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

### Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.  
 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.  
 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.  
 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

### Δηλώσεις προφύλαξης

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.  
 Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.  
 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.  
 Να φοράτε πρόσωπο.  
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.  
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό.  
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.  
 Διάθεση του περιεχομένου σε τοπικός/περιφερειακός/εθνικός/διεθνής κανονισμός.  
 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 1 - Use # 4.1 – Κυκλοφορία στις διαχωριστικές μεμβράνες

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT04 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	-
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Δεν υπάρχουν δεδομένα Κοινή ονομασία: Bacteria στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα  επιστημονική ονομασία: Δεν υπάρχουν δεδομένα Κοινή ονομασία: Yeasts στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι  Απολυμαντικό ή καθαριστικό-απολυμαντικό για μεμβράνες που χρησιμοποιούνται στην αντίστροφη ώσμωση και τη νανοδιήθηση στις βιομηχανίες γαλακτοκομικών και ποτών.
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Κλειστό σύστημα: Κυκλοφορία - Κυκλοφορία
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	-- Εάν γίνεται καθαρισμός πριν από την απολύμανση, χρησιμοποιήστε διάλυμα προϊόντος 0,75% Εάν δεν γίνεται καθαρισμός πριν από την απολύμανση, χρησιμοποιήστε διάλυμα προϊόντος 1% - 1 έως 3 κύκλοι ανά ημέρα και 104 έως 312 ημέρες ανά έτος
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Επαγγελματίες
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Αδιαφανές δοχείο jerrycan HDPE 5 L Αδιαφανές δοχείο jerrycan HDPE 10 L Αδιαφανές δοχείο jerrycan HDPE 22 L Αδιαφανές βαρέλι HDPE 60 L Αδιαφανές βαρέλι HDPE 120 L Αδιαφανές βαρέλι HDPE 220 L Αδιαφανής περιέκτης HDPE 640 L Αδιαφανής περιέκτης HDPE 1000 L

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

#### **4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

#### **4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

#### **4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

#### **4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

## **5. Γενικές οδηγίες χρήσης**

### **5.1. Οδηγίες χρήσης**

Ξεπλύνετε τις μεμβράνες με πόσιμο νερό ή καθαρίστε και ξεπλύνετε με πόσιμο νερό πριν από την απολύμανση.

Εφαρμόστε το προϊόν με κυκλοφόρηση

Συγκέντρωση προϊόντος μετά την έκπλυση με νερό: 1%

Συγκέντρωση προϊόντος με προηγούμενο καθαρισμό: 0,75%

Χρόνος επαφής:

- 5 λεπτά για βακτηριοκτόνο δραστηριότητα

- 15 λεπτά για ζυμομηκυτοκτόνο δραστηριότητα

Θερμοκρασία: 40 – 85 °C

Τελική έκπλυση με πόσιμο νερό.

## 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Φοράτε γάντια προστασίας από χημικές ουσίες, ολόσωμη στολή προστασίας και προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος (το προστατευτικό υλικό καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος). Διασφαλίστε επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

## 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε τα προτού τα φορέσετε ξανά.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως σε ήπια ροή νερού για τουλάχιστον 15 λεπτά, διατηρώντας τα μάτια ανοικτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που διατίθεται για τον επαγγελματία. Περιλαμβάνει έναν τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Όταν χρειάζεστε ιατρικές συμβουλές να έχετε πάντοτε πρόχειρη τη συσκευασία ή την ετικέτα και καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΠΟΤΕ μη χορηγείτε υγρά/στερεά από το στόμα σε άτομο που παρουσιάζει αδιαθεσία ή είναι αναισθητό. Τοποθετήστε το άτομο στο αριστερό πλευρό του, με το κεφάλι χαμηλά και τα πόδια λυγισμένα.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΘΟΝΤΑ ΑΝΕΠΙΒΛΕΠΤΟ!

## 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην απορρίπτετε το προϊόν απευθείας στην αποχέτευση ή στο περιβάλλον.

Απορρίψτε το προϊόν και τη συσκευασία του σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.



## 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια σε περιέκτη HDPE

Συνθήκες φύλαξης: να διατηρείται αποκλειστικά στην αρχική συσκευασία. Να διατηρείται η συσκευασία κλειστή. Μην το διατηρείτε σε θερμοκρασία άνω των 40 °C.

## 6. Άλλες πληροφορίες

Μια αξιωση καθαρισμού δεν έχει αξιολογηθεί, καθώς βρίσκεται εκτός πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού για τα Βιοκτόνα Προϊόντα (BPR).